

Roborock Qrevo C Pro

Upute za uporabu robotskog usisavača

Prije uporabe ovog proizvoda pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik s dijagramima i pravilno ga čuvajte za buduću upotrebu.



Sigurnosne informacije

Ograničenja

UPOZORENJE

- Za punjenje baterije koristite samo odvojivu priključnu jedinicu Roborock EWFD48HRR koja dolazi s ovim proizvodom.
- Prije čišćenja ili održavanja proizvoda, proizvod mora biti isključen a utikač izvučen iz utičnice.
- Kako bi se izbjegao rizik od nenamjernog ponovnog postavljanja toplinskog prekidača, ovaj uređaj ne bi se trebao napajati preko vanjskog sklopnog uređaja kao što je mjerač vremena ili spojen na krug koji redovito uključuje i isključuje uređaj.
- Priključna jedinica može se koristiti samo za punjenje robotskog usisavača opremljenog litij-ionskom baterijom od 14,4 V/5200 mAh (TYP).

OPREZ

- Koristite proizvod samo u skladu s korisničkim priručnikom. Korisnik je odgovoran za svaki gubitak ili štetu nastalu nepravilnom uporabom.
- Nemojte dopustiti da se proizvod koristi kao igračka. Potrebna je velika pažnja kada se koristi od strane djece ili u blizini djece.
- Prije čišćenja provjerite jesu li spremnik za prašinu, perivi filter, vrećica za prašinu, bočna četka, krpe za brisanje, glavne četke i poklopac glavne četke na mjestu.
- Nemojte koristiti proizvod za čišćenje tvrdih ili oštih predmeta (kao što su ukrasni ostaci, staklo i čavli) kako biste izbjegli ogrebanje robota, priključne jedinice ili poda.
- Nemojte sjediti ili stajati na robotu ili priključnoj jedinici.
- Kako biste spriječili koroziju ili oštećenje, nemojte koristiti nikakva sredstva za dezinfekciju i koristite samo otopinu za čišćenje koju preporučuje Roborock.
- Ne stavljajte niske predmete (poput cipela, otirača) blizu povišenih površina poput stepenica. Inače bi robot mogao pasti zbog neispravnih senzora.
- Kako biste spriječili oštećenje vodom, provjerite da nema vode na podu gdje robot radi.
- Nemojte koristiti proizvod na uzdignutim površinama bez prepreka kao što su podovi potkrovlja, otvorene terase, tobogani ili vrhovi namještaja.
- Držite kosu, široku odjeću, prste i druge dijelove tijela ljudi i kućnih ljubimaca dalje od šavova, otvora i pokretnih dijelova proizvoda kako biste izbjegli moguće ozljede.
- Ne koristite proizvod u prostoriji u kojoj spava dojenče ili dijete.
- Nemojte transportirati robota s pričvršćenim okomitim odbojnikom, magnetskim gornjim poklopcem, bočnom četkom ili odbojnikom. Nemojte pomicati priključnu jedinicu podizanjem baze.
- Nemojte koristiti priključnu jedinicu za skupljanje kamenja, ostataka papira ili drugih predmeta koji bi mogli blokirati zračni kanal.
- Nemojte koristiti robota ili priključnu jedinicu za skupljanje gorućih predmeta ili predmeta koji se dime, poput cigareta, šibica, vrućeg pepela ili bilo kakvih zapaljivih ili eksplozivnih predmeta, poput upaljača, benzina ili tonera koji se koristi u pisačima ili kopirnim uređajima.
- Postavite priključnu jedinicu na tvrdu, ravnu površinu. Držite priključnu jedinicu, robota i kabel za napajanje dalje od izvora vatre i topline poput radijatora. Izbjegavajte vlažne i uske prostore ili mjesta na kojima robot može visjeti u zraku.

- Nemojte stavljati nikakve predmete na robota ili priključnu jedinicu ili blizu usisnog otvora priključne jedinice, niti ih pokrivati bilo kojim drugim predmetom (uključujući poklopac otporan na prašinu).
- Ne koristite bez vrećice za prašinu.
- Ne koristite proizvod ako je na bilo koji način oštećen. Obratite se službi za podršku korisnicima.
- Uvijek koristite uređaj u dobro prozračenim prostorima kako biste spriječili pregrijavanje.
- Roborock se odriče svake odgovornosti za neizravnu, slučajnu ili posljedičnu štetu koja proizlazi iz uporabe, pogrešne uporabe ili nemogućnosti korištenja ovog proizvoda. Ovo odricanje od odgovornosti ne utječe na zakonska prava kojih se ne može odreći prema primjenjivom zakonu.
- Nemojte ispirati robota i priključnu jedinicu.
-  – Kako biste izbjegli opekline, ne dodirujte otvore za sušenje zraka.

Baterija i punjenje

UPOZORENJE

- Uvijek koristite pravilno uzemljenu električnu utičnicu kako biste smanjili rizik od strujnog udara. Ako takva utičnica nije dostupna, obratite se električaru da vam je nabavi.
- Provjerite ispunjava li napon napajanja zahtjeve navedene na priključnoj jedinici.
- Kako biste spriječili mogući dim, toplinu ili vatru, koristite samo bateriju, punjač, kabel za napajanje, priključnu jedinicu i ostale dodatke koji ste dobili s proizvodom.
- Nemojte koristiti proizvod s adapterom za napajanje jer to može uzrokovati opasnost i poništiti jamstvo.
- Ne bacajte iskorištene baterije. Prepustite ih profesionalnoj organizaciji za recikliranje.
- Ako je priključna jedinica postavljena na području sklonom grmljavini ili nestabilnom naponu, osigurajte zaštitu.
- Ako se proizvod neće koristiti dulje vrijeme, spremite ga na hladno i suho mjesto nakon što ga u potpunosti napunite, isključite iz utičnice i isključite. Puniti ga najmanje svaka tri mjeseca kako biste spriječili prekomjerno pražnjenje baterije.
- Prilikom transporta proizvoda, obavezno odspojite priključnu jedinicu, isključite robota i ispraznite spremnike za vodu. Preporučljivo je koristiti originalno pakiranje.

Objašnjenje međunarodnih simbola

-  – Simbol ZAŠITNOG UZEMLJENJA (zaštitno uzemljenje)
-  – Samo za unutarnju upotrebu.

A Prikaz proizvoda

A1 Robot (pogled odozgo)



Uključivanje/čišćenje

- Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje robota
- Pritisnite za početak čišćenja

Svjetlo napunjenosti baterije

- Bijela: Razina napunjenosti $\geq 15\%$
- Crvena: Razina napunjenosti $< 15\%$
- Treperenje: Napajanje ili pokretanje
- Treperenje crveno: Greška



— Priključna jedinica

- Robot nije u jedinici: pritisnite za početak povratka/pritisnite i držite za početak točkastog čišćenja
- Robot u jedinici: Pritisnite za početak pražnjenja/pritisnite i držite za pranje krpa za mop

Napomena: Pritisnite bilo koju tipku da zaustavite robota.

A1-1 — Odzivni senzor za izbjegavanje prepreka

A2 Robot (pogled odozdo)

A2-1 — Zidni senzor

A2-2 — Višesmjerni kotač

A2-3 — Senzor tepiha

A2-4 — Bočna četka

A2-5 — Poklopac glavne četke

A2-6 — Glavni kotač

A2-7 — Glavna četka

A2-8 — Zasuni poklopca glavne četke

A2-9 — Krpe za brisanje

A2-10 — Senzori prevjesa

A3 Robot (gornji poklopac otvoren)

A3-1 — Vertikalni odbojnik

A3-2 — LiDAR senzor

A3-3 — WiFi indikatorska lampica

- Isključeno: Nema WiFi veze
- Sporo treptanje: Čekanje veze
- Brzo treptanje: Povezivanje
- Mirovanje: WiFi veza uspostavljena

A3-4 — Tipka za resetiranje

A3-5 — Spremnik za prašinu

A3-6 — Kontakti za punjenje

A3-7 — Senzor komunikacije

A3-8 — Odvod zraka

A3-9 — Otvor za samopunjenje

A3-10 — Moduli s automatskim

podizanjem i rotiranjem krpe

A3-11 — Usisni otvor

A3-12 — Odbojnik

A4 Nosač krpe

A4-1 — Čičak trake

A4-2 — Osovina krpe za brisanje

Napomena: Pričvrstite krpe za brisanje na ravno mjesto.

A5 Krpa za brisanje

A6 Spremnik za prašinu

A6-1 — Zasun spremnika za prašinu

A6-2 — Ulaz za zrak

A6-3 — Zasun filtera

A6-4 — Perivi filter

A6-5 — Ulaz za usisavanje

A7 Priključna jedinica

A8 Kabel za napajanje

A9 Stanica za pražnjenje i punjenje

A9-1 — Ručka spremnika za vodu

A9-2 — Zasun spremnika za vodu

A9-3 — Spremnik za prljavu vodu

A9-4 — Poklopac spremnika za prašinu

A9-5 — Kontakti za punjenje

A9-6 — Priključak za punjenje robota

A9-7 — Ulaz za usisavanje

A9-8 — Spremnik za čistu vodu

A9-9 — Lampica punjenja

- Treptanje: Pražnjenje/Pranje krpom
- Crveno: Pogreška priključne stanice
- Isključeno: Isključeno/Napajanje

A9-10 — Odvod vode

A9-11 — Otvor zraka za sušenje

A9-12 — Priključna jedinica

A9-13 — Filter

A9-14 — Utor za vrećicu za prašinu

A9-15 — Svjetlo za lokaciju priključka

A9-16 — Mlaznice za čišćenje vode

A9-17 — Plovač razine vode

A9-18 — Filter spremnika za čišćenje

A9-19 — Spremnik za čišćenje

Napomena: Kako bi se smanjile smetnje, lampica indikatora statusa bit će isključena ili prigušena u načinu rada DND.

A10 Stanica za pražnjenje i punjenje (pogled sa stražnje strane)

A10-1—Utor za pohranu kabela za napajanje

A10-2—Priključak za napajanje

A10-3—Utičnice za kabel

Napomena: Kabel za napajanje može izlaziti s obje strane.

B Instaliranje

B1 Važne informacije

B1-1—Uklonite kablove, tvrde ili oštre predmete (predmete (kao što su čavli i staklo) i labave predmete s poda i pomaknite sve nestabilne, lomljive, vrijedne ili opasne predmete kako biste spriječili osobne ozljede ili oštećenje imovine predmetima koje bi robot mogao naletjeti ih može zapetljati, udariti ih ili prevrnuti.

B1-2—Kad koristite robota na povišenom području, uvijek koristite sigurnu fizičku barijeru kako biste spriječili slučajne padove koji mogu uzrokovati osobne ozljede ili oštećenje imovine.

Napomene:

- Kada koristite robota po prvi put, pratite ga tijekom cijelog procesa čišćenja i pazite na bilo kakve probleme. Robot će se moći sam čistiti u budućim upotrebama.
- Kako biste spriječili prekomjerno nakupljanje prljavštine na krpama za brisanje, trebali biste usisati pod najmanje tri puta prije prvog ciklusa brisanja.

B2 Montaža

B2-1—Pričvrstite bazu priključne stanice čvrstim pritiskom na obje strane baze i spojni dio u sredini dok ne čujete klik.

Napomena: Priklikom pomicanja priključne stanice, pričvrstite spremnike za vodu kako biste spriječili pad.

B2-2—Spojite kabel za napajanje na stražnju stranu priključne stanice i spremite višak kabela u utor za pohranu.

Napomena: Kabel za napajanje može viriti s obje strane.

B2-3—Poravnajte i instalirajte osovine krpe u robota dok ne čujete klik.

B3 Postavljanje stanice

Postavite priključnu stanicu na tvrdnu, ravnu površinu (drvo/pločice/beton itd.), u ravnini sa zidom i ostavite prostor od najmanje 0,9 m visine, 0,4 m širine i 1,2 m dubine. Za bolje iskustvo s mobilnom aplikacijom, provjerite ima li lokacija dobru WiFi pokrivenost. Uključite je i provjerite svijetli li lampica statusa.

B3-1—Više od 1.2 m (3.94 ft)

B3-2—Više od 0.9 m (2.95 ft)

B3-3—Više od 0.4 m (1.31 ft)

Napomene:

- Ako kabel za napajanje visi okomito s poda, robot ga može uhvatiti, što uzrokuje pomicanje ili odspajanje priključne stanice. Višak kabela spremite u utor za pohranu.
- Lampica statusa svijetli kada je priključna stanica uključena, a isključuje se kada se robot puni.

- Indikatora lampica statusa zasvijetlit će crveno ako dođe do pogreške.
- Postavite priključnu stanicu na tvrdnu, ravnu površinu, dalje od vatre, topline i vode. Izbjegavajte uske prostore ili mjesta gdje bi robot mogao lebdjeti u zraku.
- Postavljanje priključne stanice na meku površinu (tepih/prostirka) može uzrokovati naginjanje priključne stanice i otežati spajanje i odspajanje.
- Držite priključnu stanicu dalje od izravne sunčeve svjetlosti ili bilo čega što bi moglo blokirati signal lokacije priključne stanice, inače se robot možda neće vratiti na priključnu stanicu.
- Ne koristite priključnu stanicu bez spremnika za čistu vodu, spremnika za prljavu vodu, poklopca spremnika za prašinu, vrećice za prašinu za jednokratnu upotrebu, filtera posude za čišćenje ili posude za čišćenje.
- Održavajte priključnu stanicu u skladu s redovitim održavanjem. Ne čistite kabel za napajanje ili kontakte za punjenje priključne stanice mokrom krpom ili maramicom.
- Sve priključne stanice podvrgavaju se ispitivanjima na bazi vode prije izlaska iz tvornice. Normalno je da mala količina vode ostane u protoku vode priključne stanice.

B4 Uključivanje i punjenje

Pritisnite i držite  da biste uključili robota. Pričekajte da indikator napajanja svijetli stalno, a zatim postavite robota ispred priključne stanice. Provjerite je li priključna stanica spojena na napajanje. Zatim pritisnite  i robot će se automatski vratiti na priključnu stanicu radi punjenja. Robot je opremljen ugrađenom punjivom litij-ionskom baterijom velikog kapaciteta. Kako biste održali vijek trajanja baterije, držite robota napunjenim.

B4-1—Indikatora lampica statusa priključne stanice je isključena, indikatora lampica napajanja robota treperi: Punjenje

Napomena: Robot se možda neće moći uključiti kada je baterija slaba. U tom slučaju, stavite robota na priključnu stanicu da se napuni.

Povezivanje s aplikacijom Upute za upotrebu

1. Preuzimanje aplikacije

Potražite „Roborock“ u App Storeu ili Google Playu ili skenirajte QR kôd za preuzimanje i instalaciju aplikacije.



2. Resetiranje WiFi-ja

- Otvorite gornji poklopac i pronađite indikatorsku lampicu WiFi-ja.
- Pritisnite i držite  dok ne čujete glasovnu poruku „Resetiraj WiFi“. Resetiranje je dovršeno kada indikatorska lampica napajanja polako treperi. Robot će zatim čekati vezu.

Napomena: Ako se ne možete povezati s robotom zbog konfiguracije usmjerivača, zaboravljene lozinke ili bilo kojeg drugog razloga, resetirajte Wi-Fi mrežu i dodajte robota kao novi uređaj.

3. Dodavanje uređaja

Otvorite aplikaciju Roborock, dodirnite gumb „Dodaj uređaj“ ili „+“ i dodajte uređaj prema uputama u aplikaciji.

Napomene:

- Stvarni postupak može se razlikovati zbog ažuriranja aplikacije. Slijedite upute u aplikaciji.
- Podrжан je samo WiFi od 2,4 GHz.

Punjenje spremnika za čistu vodu

Podignite spremnik čiste vode, otvorite poklopac i napunite ga vodom iz slavine. Nakon punjenja zatvorite poklopac, zaključajte zasun i zatim vratite spremnik na priključnu stanicu.

Napomene:

- Kako biste spriječili oštećenja, nemojte koristiti dezinfekcijsko sredstvo i koristite samo otopinu za čišćenje koju preporučuje Roborock.
- Nemojte dodavati previše otopine za čišćenje kako biste spriječili klizanje i kvar robota.
- Kako biste spriječili deformaciju, koristite samo hladnu vodu.
- Ako na vanjskoj strani spremnika za vodu postoje mrlje od vode, obrišite ih mekom, suhom krpom prije ponovnog postavljanja spremnika.

Uključivanje/Isključivanje

Pritisnite i držite  za uključivanje robota. Indikator napajanja će se upaliti i robot će čekati naredbe.

Pritisnite i držite  za isključivanje robota i dovršetak ciklusa čišćenja.

Napomena: Robot se ne može isključiti tijekom punjenja.

Početak čišćenja

Pritisnite  za početak čišćenja. Robot će isplanirati svoj put čišćenja, prvo crtajući rubove svake prostorije, a zatim ispunjavajući prostor cik-cak uzorkom. Robot će temeljito i učinkovito očistiti svaku sobu, jednu po jednu.

Napomene:

- Da bi se robot automatski vratio na priključnu stanicu, pokrenite ga s priključne stanice i nemojte ga pomicati tijekom čišćenja.
- Čišćenje ne može započeti ako je razina baterije preniska. Prije početka čišćenja pustite robota da se napuni.
- Prije čišćenja uklonite kablove (uključujući kabel za napajanje priključne stanice) i vrijedne predmete s poda. Robot može sa sobom povući labave predmete, što može uzrokovati isključenje električnih uređaja ili oštećenje kabela i imovine.
- Ako se čišćenje završi za manje od 10 minuta, robot će dvaput očistiti područje.
- Ako se baterija isprazni tijekom ciklusa čišćenja, robot će se automatski vratiti na priključnu stanicu. Nakon punjenja, robot će nastaviti tamo gdje je stao.
- Robot će spremiti krpe za brisanje kako bi očistio tepih. Tepih možete postaviti i kao zabranjeno područje u aplikaciji kako biste to izbjegli.
- Prije početka svakog čišćenja provjerite jesu li krpe za čišćenje pravilno postavljene.

Čišćenje točaka

Pritisnite i držite  za početak čišćenja. Raspon čišćenja: Robot čisti područje od 1,5 m × 1,5 m² oko sebe.

Napomena: Nakon čišćenja točaka, robot se automatski vraća na početnu točku i čeka naredbe.

Pauza

Pritisnite bilo koju tipku dok robot radi da biste ga pauzirali i pritisnite  za nastavak čišćenja. Na zaustavljenom robotu pritisnite  da biste ga vratili na priključnu stanicu radi punjenja.

Napomena: Ako ručno postavite zaustavljenog robota na priključnu stanicu, trenutno čišćenje će se završiti.

Mirovanje

Ako je robot zaustavljen dulje od 10 minuta, ući će u stanje mirovanja, a indikator napajanja treperit će svakih nekoliko sekundi. Pritisnite bilo koju tipku da biste probudili robota.

Napomene:

- Robot neće ući u stanje mirovanja tijekom punjenja.
- Robot će se automatski isključiti ako je neaktivan dulje od 12 sati.

Način rada Ne uznemiravaj (DND)

Zadano razdoblje načina Ne uznemiravaj (DND) je od 22:00 do 8:00. Aplikaciju možete koristiti za promjenu razdoblja ne ometanja ili onemogućavanje načina rada, ili za postavljanje omogućavanja automatskog punjenja, pražnjenja i sušenja, prigušivanje indikatorskih lampica ili smanjenje glasnoće glasovnih uputa tijekom razdoblja ne ometanja.

Pranje krpe

Tijekom čišćenja, robot automatski određuje kada se vratiti u stanicu kako bi oprao krpe i napunio spremnik vode kako bi se maksimizirala učinkovitost čišćenja. Za ručno pokretanje pranja dodirnite odgovarajuću tipku u aplikaciji. Za zaustavljanje pranja pritisnite bilo koju tipku.

Napomene:

- Da bi robot automatski oprao krpe, pokrenite ga na stanici i izbjegavajte pomicanje stanice tijekom čišćenja.
- Učestalost i način pranja krpe mogu se promijeniti u aplikaciji.

Pražnjenje

Nakon čišćenja, robot će se vratiti na priključnu stanicu i po potrebi će započeti automatsko pražnjenje. Za ručno pokretanje pražnjenja pritisnite  na priključenom robotu ili dodirnite odgovarajuću tipku u aplikaciji.

Pritisnite bilo koju tipku za zaustavljanje pražnjenja.

Napomene:

- Ako spremnik za prašinu nije korišten dulje vrijeme, ispraznite ga ručno i provjerite je li otvor za zrak čist za optimalno pražnjenje.
- Automatsko pražnjenje možete onemogućiti u aplikaciji.
- Izbjegavajte često ručno pražnjenje.
- Ne koristite spremnik za prašinu ili vrećicu za jednokratnu upotrebu bez poklopca.

Sušenje

Nakon pranja krpe ili čišćenja, sušenje će započeti po potrebi. Za ručno pokretanje ili zaustavljanje sušenja dodirnite odgovarajuću tipku u aplikaciji.

Napomene:

- Trajanje sušenja možete promijeniti u aplikaciji.
- Automatsko sušenje možete onemogućiti u aplikaciji.

Punjenje

Nakon čišćenja, robot će se automatski vratiti na priključnu stanicu radi punjenja. Pritisnite  da biste zaustavljenog robota vratili na priključnu stanicu. Indikator napajanja će treptati dok se robot puni.

Napomena: Ako robot ne može pronaći priključnu stanicu, automatski će se vratiti u početni položaj. Molimo vas da ručno postavite robota na priključnu stanicu radi punjenja.

Greška

Ako dođe do greške, indikatorska lampica napajanja treperit će crveno ili će indikatorska lampica statusa svijetliti stalno crveno. U aplikaciji će se pojaviti skočna obavijest i može se oglasiti glasovni alarm.

Napomene:

- Robot će automatski ući u stanje mirovanja ako je u stanju greške dulje od 10 minuta.
- Ako neispravnog robota ručno postavite na priključnu stanicu, trenutno čišćenje će završiti.

Resetiranje sustava

Ako robot ne reagira na pritiske tipke ili se ne može isključiti, resetirajte sustav pritiskom na tipku za resetiranje.

Napomena: Nakon ovog postupka, postojeće postavke poput zakazanog čišćenja i WiFi-ja bit će vraćene na tvorničke postavke.

Deaktiviranje WiFi-ja

Da biste odspojili robota s Wi-Fi mreže, resetirajte robota i provjerite je li resetiranje uspješno. Zatim pričekajte 5 minuta i Wi-Fi će se automatski deaktivirati. Za ponovno povezivanje slijedite odgovarajuće upute za povezivanje.

Vraćanje na tvorničke postavke

Ako robot ne radi ispravno nakon resetiranja sustava, uključite ga. Pritisnite i držite tipku  i istovremeno pritisnite tipku za resetiranje dok ne čujete glasovnu poruku „Vraćanje tvorničkih postavki. To će trajati oko 5 minuta.“ Robot će se zatim resetirati na tvorničke postavke.

D Redovito održavanje

Napomene:

- Prije čišćenja ili održavanja proizvoda, proizvod mora biti isključen i iskopčan iz utičnice.
- Učestalost zamjene može varirati ovisno o stvarnom stanju. U slučaju abnormalnog trošenja, odmah zamijenite dijelove.

D1 Glavne četke

* Čistite svaka 2 tjedna i mijenjajte svakih 6-12 mjeseci.

D1-1— Poklopac glavne četke

D1-2— Zasuni poklopca glavne četke

D1-3— Glavna četka

D1-4— Ležaj glavne četke

D1-5— Okrenite robota i pritisnite oba zasuna prema unutra kako biste uklonili poklopac glavne četke.

D1-6— Izvucite glavnu četku i uklonite ležaj glavne četke s lijeve strane kao što je prikazano na slici. Uklonite zapetljanu dlaku ili prljavštinu s oba kraja glavne četke i ležaja. Zatim ponovno postavite ležaj glavne četke.

D1-7— Ponovno postavite glavnu četku.

D1-8— Vratite poklopac glavne četke.

Provjerite jesu li četiri zupca potpuno sjela u uture i pritisnite poklopac glavne četke dok ne čujete klik kako biste ga zaključali na mjesto.

Napomene:

- Preporučuje se brisanje glavne četke vlažnom krpom. Ako je glavna četka natopljena, osušite je na zraku, dalje od izravne sunčeve svjetlosti.
- Ne koristite korozivne tekućine za čišćenje ili dezinfekcijska sredstva za čišćenje glavne četke.

D2 Bočna četka

* Čistite mjesečno i mijenjajte svaka 3-6 mjeseci.

D2-1— Okrenite robota, odvrnite bočnu četku, a zatim je uklonite i očistite.

D2-2— Poravnajte središnji utor s podignutim položajem na robotu i zategnite vijak kako biste ponovno postavili bočnu četku.

D3 Višesmjerni kotač

* Čistite po potrebi.

D3-1— Pomoću alata poput malog odvijača izvucite osovinu i uklonite kotač.

Napomena: Nosač višesmjernog kotača ne može se ukloniti.

D3-2— Isperite kotač i osovinu vodom kako biste uklonili dlake i prljavštinu. Osušite na zraku, ponovno postavite i pritisnite kotač i osovinu natrag na mjesto.

D4 Glavni kotači

* Čistite po potrebi.

Očistite glavne kotače mekom, suhom krpom.

D5 Spremnik za prašinu

* Čistite po potrebi.

D5-1— Otvorite poklopac robota i pritisnite na

zasun kako biste uklonili spremnik za prašinu.

D5-2— Uklonite perivi filter i ispraznite spremnik za prašinu.

D5-3— Napunite spremnik za prašinu čistom vodom i ponovno postavite perivi filter. Lagano protresite spremnik, a zatim izlijte prljavu vodu.

Napomena: Kako biste spriječili začepljenje, koristite samo čistu vodu bez tekućine za čišćenje.

D5-4— Prije ponovnog postavljanja spremnika za prašinu i perivog filtera, ostavite ih da se potpuno osuše najmanje 24 sata.

D6 Perivi filter

* Čistite svaka 2 tjedna i mijenjajte svakih 6-12 mjeseci.

D6-1 – Izvadite filter.

D6-2 – Isperite i kucnite filter nekoliko puta kako biste uklonili što više prljavštine.

Napomena: Ne dodirujte površinu filtera rukama, četkama ili oštrim predmetima kako biste spriječili moguća oštećenja.

D6-3— Prije ponovnog postavljanja filtera, ostavite da se potpuno osuši najmanje 24 sata.

D7 Krpe za brisanje

* Čistite nakon svake upotrebe i zamijenite svaka 3-6 mjeseci.

D7-1— Izvadite krpe za brisanje iz držača.

Očistite krpe i osušite ih na zraku.

Napomena: Prijava krp za brisanje utječe na učinkovitost brisanja. Očistite je prije upotrebe.

D7-2— Postavite krpe za brisanje ravno na držače.

D8 Senzori robota

* Čistite po potrebi.

Mekom, suhom krpom obrišite i očistite sve senzore, uključujući sljedeće:

D8-1—Senzor za izbjegavanje prepreka

Reactive Tech

D8-2—Senzor za zidove

D8-3—Senzor za komunikaciju

D8-4—Senzor za tepih

D8-5—Senzori za prevjes

D9 Premještanje stanice

Za premještanje priključne stanice, jednom rukom držite utor za pohranu kabela na stražnjoj strani, a drugom unutarnju stranu prednje ploče. Nemojte izravno podizati bazu priključne stanice, ručke spremnika za vodu ili poklopac spremnika za prašinu kako biste spriječili pad priključne stanice.

D10 Spremnik za prljavu vodu

* Čistite po potrebi.

Otvorite poklopac spremnika za prljavu vodu i izlijte prljavu vodu. Napunite spremnik čistom vodom, zatvorite poklopac, zaključajte zasun i protresite. Izlijte prljavu vodu.

Zaključajte poklopac i vratite spremnik.

Napomene:

- Kako biste spriječili deformaciju, koristite samo hladnu vodu.
- Ako na vanjskoj strani spremnika za vodu ostanu mrilje od vode, obrišite ih mekom, suhom krpom prije ponovnog postavljanja spremnika.

D11 Kontakti za punjenje

* Čistite po potrebi.

Obrišite kontakte za punjenje na robotu i priključnoj stanici mekom, suhom krpom.

D12 Zamjena vrećice za prašinu

* Zamijenite po potrebi.

D12-1—Uklonite poklopac spremnika za prašinu.

Napomena: Kako biste spriječili pad poklopca spremnika za prašinu i udaranje robota, uklonite ga s obje ruke, jednom sa svake strane.

D12-2—Izvadite vrećicu za prašinu i bacite je.

Napomene:

- Ručka vrećice za prašinu zatvara je nakon uklanjanja kako bi se spriječio curenje.
- Uvijek umetnite vrećicu za prašinu prije vraćanja poklopca spremnika za prašinu kako biste spriječili automatsko pražnjenje bez vrećice. Automatsko pražnjenje možete onemogućiti i u aplikaciji.

D12-3—Očistite filter suhom krpom, umetnite novu vrećicu za prašinu za jednokratnu upotrebu u utor do kraja i ravnomjerno je rasporedite.

Napomena: Provjerite je li vrećica za prašinu za jednokratnu upotrebu ispravno postavljena kako biste spriječili curenje ostataka i oštećenje priključne stanice.

D12-4—Vratite poklopac spremnika za prašinu kako biste bili sigurni da je spremnik za prašinu sigurno zatvoren.

D13 Pladanj za čišćenje

* Čistite po potrebi.

D13-1—Uklonite pladanj za čišćenje.

D13-2—Isperite pladanj za čišćenje i filter vodom.

D13-3—Vratite pladanj za čišćenje.

Tehnički podaci

Robot

Model	RRW0PEP
Baterija	14.4 V/5200 mAh (TYP) litij-ionska baterija
Naz. ul. struja	20 VDC 1.5 A

Napomena: Serijski broj nalazi se na naljepnici na donjoj strani robota.

Stanica za pražnjenje i punjenje

Model	EWFD48HRR
Naz. ul. napon	220-240 VAC
Nazivna frekvencija	50-60 Hz
Naz. ul. struja (sabiranje prašine)	3 A
Naz. ul. struja (pranje krpe vrućom vodom)	5.8 A
Naz. ul. struja (punjenje i sušenje)	0.6 A
Naz. izl. struja	20 VDC 1.5 A

Izjava o sukladnosti EU

Ovime tvrtka Beijing Roborock Technology Co., Ltd. izjavljuje da je radio oprema tipa RRW0PEP u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Za pregled mrežnih sučelja koje pruža proizvod, usluga koje se pružaju putem mrežnih sučelja i informacija o vanjskim senzorima posjetite sljedeću poveznicu:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Česti problemi

Problem	Rješenje
Nije moguće uključiti.	- Baterija je gotovo prazna. Stavite robota na priključnu stanicu i napunite ga prije upotrebe. - Temperatura baterije je preniska ili previsoka. Robota koristite samo u rasponu od 4-40°C (39-104°F).
Nema napajanja	- Priključna jedinica nije spojena na napajanje. Provjerite jesu li oba kraja kabela za napajanje pravilno spojena. - Loš kontakt. Očistite kontakte za punjenje priključne jedinice i robota.
Sporo napajanje	- Kada se koristi na visokim ili niskim temperaturama, robot će automatski smanjiti brzinu punjenja kako bi produžio trajanje baterije. - Kontakti za punjenje su prljavi. Obrišite ih suhom krpom
Robot ne vraća se na stanicu	- Previše prepreka u blizini jedinice. Premjestite je na otvoreno područje. - Robot je predaleko od priključne stanice. Stavite ga bliže i pokušajte ponovno.
Abnormalan rad	Ponovno pokrenite robota.
Buka tijekom čišćenja	- Glavna četka, bočna četka ili glavni kotači su možda zaglavljani. Isključite robota i očistite ih. - Višesmjerni kotačić bi se mogao zaglaviti. Za čišćenje uklonite ga odvijanjem.
Nema Wi-Fi veze	- Wi-Fi onemogućen. Resetirajte Wi-Fi i pokušajte ponovno. - Slab Wi-Fi signal. Premjestite robota na područje s boljim Wi-Fi signalom. - Nenormalna Wi-Fi veza. Resetirajte Wi-Fi, preuzmite najnoviju verziju aplikacije i pokušajte ponovno. - Odjednom se ne možete povezati s Wi-Fi mrežom. Moguće je da postoji pogreška u postavkama usmjerivača. Za pomoć pri rješavanju problema obratite se korisničkoj službi Roborock.

Problem	Rješenje
Je li robot uvijek uključen kada je u priključnoj	Robot će trošiti energiju dok je u priključnoj stanici kako bi održao vijek trajanja baterije, ali potrošnja energije je izuzetno niska.
Treba li robota puniti barem 16 sati tijekom prve tri upotrebe?	Ne. Litij-ionske baterije nemaju memorijski efekt. Robota možete koristiti kada je potpuno napunjen.
Robot ne nastavlja čišćenjem nakon punjenja	- Provjerite da robot nije u DND načinu rada. DND način rada spriječit će automatsko punjenje. - Ako robota ručno postavite na priključnu stanicu ili ga na nju pošaljete pritiskom na gumb, neće moći nastaviti s čišćenjem.
Planirano čišćenje ne funkcionira	Robot se mora napuniti. Planirano čišćenje može započeti samo ako je razina baterije iznad 15%.
Robot preskače određena mjesta	Zidni senzor ili senzori za prevjes ili tepih mogu biti prljavi. Očistite ih mekom, suhom krpom.
Slaba učinkovitost čišćenja i/ili curenje prašine	- Spremnik za prašinu je pun i treba ga isprazniti. - Filter je začepljen i treba ga očistiti. - Glavna četka je zapetljana. Očistite glavnu četku.
Nema ili ima malo vode prilikom brisanja	Koristite mobilnu aplikaciju za povećanje protoka vode.

Problem	Rješenje
Robot se ne može vratiti na stanicu za punjenje nakon čišćenja pojedinačnih mjesta ili nakon ručnog pomicanja.	Nakon čišćenja točaka ili veće promjene položaja, robot će ponovno stvoriti kartu. Ako je stanica za punjenje predaleko, možda se neće moći vratiti na punjenje i mora se postaviti na stanicu za punjenje.
Indikatorska lampica statusa je stalno crvena	- Pogreška napona. Provjerite ispunjava li lokalni napon zahtjeve navedene na priključnoj stanici. - Provjerite položaj spremnika za čistu vodu ili ga po potrebi napunite. - Provjerite položaj spremnika za prljavu vodu ili ga po potrebi ispraznite. - Provjerite jesu li pladanj za čišćenje i filter pladnja za čišćenje ispravno postavljeni.
Smanjena učinkovitost pražnjenja ili buka tijekom pražnjenja	- Glavna četka ili poklopac glavne četke nisu pravilno instalirani. Provjerite i instalirajte. - Filter, zračni kanal, vrećica za jednokratnu upotrebu, usisni otvor, ulaz zraka ili spremnik za prašinu su blokirani. Očistite kako biste uklonili blokade.
Smanjena učinkovitost pranja krpe	- Krpe za brisanje nisu pravilno pričvršćene. Stavite ih na nosače ravno. - Pod je prljav. Promijenite način pranja krpe na „Duboko“ u aplikaciji za bolje čišćenje.
Nema automatskog sušenja	- Automatsko sušenje je onemogućeno. Provjerite postavke u aplikaciji. - Ako robot napusti priključnu stanicu tijekom sušenja, sušenje će se prijevremeno završiti. - U vlažnom okruženju preporučuje se produžiti trajanje sušenja u aplikaciji kako bi se poboljšala učinkovitost sušenja.

Problem	Rješenje
Nema samopražnjenja	- Samopražnjenje je onemogućeno. Provjerite postavke u aplikaciji. - Poklopac spremnika za prašinu nije instaliran. Provjerite i instalirajte. - Automatsko pražnjenje neće se pokrenuti ako se robot vrati na priključnu stanicu bez čišćenja. - Robot se neće automatski isprazniti nakon povratka na priključnu stanicu u načinu rada DND. Podesite vrijeme čišćenja ili razdoblje rada DND ili ručno počnite prazniti. - Automatsko pražnjenje neće se pokrenuti ako se robot ručno premjesti na stanicu. Ručno započnite pražnjenje.
Nema pranja krpe za brisanje	- Krpe za brisanje neće se oprati ako se ne koriste. - Ako robot ne krene s bazne stanice ili ako se stanica ne pronađe na karti aplikacije, neće se vratiti na stanicu radi pranja krpom. - Provjerite položaj spremnika za čistu vodu ili ga po potrebi napunite. - Provjerite položaj spremnika za prljavu vodu ili ga po potrebi ispraznite. - Provjerite jesu li pladanj za čišćenje i filter pladnja za čišćenje ispravno postavljeni.
Krpe za brisanje ne mogu se prati vrućom vodom	Provjerite je li u aplikaciji omogućeno pranje vrućom vodom.
Krpa za brisanje se ne može produžiti.	- Provjerite je li u aplikaciji omogućena značajka produženog brisanja FlexiArm Design Extended Mopping. - Krpa za brisanje proteže se samo uz zidove i određene prepreke. - Provjerite je li produžetak krpe zaglavljen.

JAMSTVENI LIST	Proizvođač je naveden na pakiranju.	Jamstveni rok: 24 mjeseci	2026
PROIZVOD:	SERIJSKI BR.:	DATUM/BR.DOB.:	

Izjavljujemo/Jamčimo:

Jamstvo ne isključuje prava potrošača, koja proizlaze iz odgovornosti prodavatelja za greške na proizvodu; Jamstvo vrijedi samo na području Republike Hrvatske; Uvoznik/distributer Elkotex d.o.o., jamči, da će proizvod u jamstvenom roku, čije trajanje počinje sa dostavom robe potrošaču, kvalitetno i bez greške funkcionirati, ako će se koristiti u skladu s njegovom namjenom i uputama za uporabu; Potrošač ima zakonsko pravo, ostvariti jamstvene zahtjeve kod prodavatelja bez naknade u slučaju nesukladnosti robe; Jamčimo, da ćemo u trajanju jamstva otkloniti sve kvarove i nedostatke u roku, ne dužem od 30 dana. Rok se može produžiti do najkraćeg vremena potrebnog za završetak popravka, ali najviše 15 dana, u suprotnom na Vaš zahtjev proizvod ćemo zamijeniti sa novim, odnosno vratiti plaćeni iznos; Jamčimo, da ćemo u jamstvenom roku osigurati servisne usluge ili potrebne rezervne dijelove za proizvod; vrijeme u kojem Vam osiguravamo servisne usluge, rezervne dijelove i prateću opremu nakon isteka jamstvenog roka iznosi 3 godine; Kupac može ostvarivati zahtjeve iz naslova jamstva tijekom jamstvenog roka uz predložene originalnog računa na kojem je vidljiv prodavatelj i datum kupnje odnosno isporuke proizvoda. Prilog je sastavni dio jamstva i uvjet je za njegovu valjanost! Potrošač reklamira proizvod kod izdavatelja jamstva ili u izdavateljevom ovlaštenom servisu. U skladu sa zakonom, potrošač može besplatno ostvarivati jamstvena prava kod prodavatelja u slučaju nesukladnosti robe. U slučaju jamstvenog zahtjeva, potrošač ili korisnik zahtjeva od prodavatelja da bez naknade utvrdi sukladnost robe popravkom ili zamjenom robe novom robom. U slučaju neuspješne reklamacije, potrošač može zatražiti smanjenje kupoprodajne cijene ili oduzati od kupoprodajnog ugovora i zatražiti povrat novca. Jamstvo ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz odgovornosti prodavatelja za nedostatke robe i od obveznog jamstva za sukladnost robe. Jamstvo prestaje zbog: nepoštivanja priloženih uputa, nemarnog rukovanja proizvodom, diranja proizvoda od strane neovlaštene osobe, oštećenja uzrokovanih mehaničkim udarima krivnjom kupca ili treće osobe, oštećenja nastalih kao posljedica previsokog električnog napona, kratkog spoja, prolivene baterije, oštećenja u slijedu elementarnih nepogoda - poplava, požar itd., nedostatke nastale tijekom transporta nakon naše isporuke.

Za uputstva
skeniraj QR kod:



Distributer izjavljuje, da je proizvod u skladu s direktivom RoHS (EU) 2015/863, koju dopunjuje Prilog II pri Direktivi 2011/65/EU i direktivom RED 2014/53/EU. Cijeli tekst EU Izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj web adresi: <https://cloud.elkotex.si/s/navodila>

IZJAVA NE VRIJEDI ZA SVE PROIZVODE!

Distributer/uvoznik i ovlašteni serviser: Elkotex d.o.o., Magistrova 1, 1000 Ljubljana, 01 583 79 17, servis@elkotex.si

Robotski usisavač

Model proizvoda: RRW0PEP

Proizvođač: Bejjing Roborock Technology Co., Ltd.

Adresa proizvođača: Soba 1001, 10. kat, zgrada 3, dvorište 17, cesta Anju, okrug Changping, Peking, L.R. Kina

Za više informacija o proizvodu posjetite našu web stranicu: www.roborock.com

Za postprodajnu podršku obratite se našem timu za postprodajnu podršku:

Podrška za Europu: support@roborock-eu.com

