

Roborock Qrevo Curv

Upute za uporabu robotskog usisavača

Prije uporabe ovog proizvoda pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik s dijagramima i pravilno ga čuvajte za buduću upotrebu.



Hrvatski 03

Sadržaj

- 04 Sigurnosne informacije
- 05 Objašnjenje međunarodnih simbola
- 06 Prikaz proizvoda
- 07 Instaliranje
- 08 Povezivanje s aplikacijom
- 08 Upute za korištenje
- 10 Redovito održavanje
- 12 Osnovni parametri
- 13 Česti problemi

Sigurnosne informacije

Ograničenja

UPOZORENJE

- Za punjenje baterije koristite samo odvojivu priključnu jedinicu Roborock EWFD24HRR ili EWFD27HRR koja dolazi s ovim proizvodom.
- Prije čišćenja ili održavanja proizvoda, proizvod mora biti isključen a utikač izvučen iz utičnice.
- Kako bi se izbjegao rizik od nenamjernog ponovnog postavljanja toplinskog prekidača, ovaj uređaj ne bi se trebao napajati preko vanjskog sklopnog uređaja kao što je mjerač vremena ili spojen na krug koji redovito uključuje i isključuje uređaj.
- Priključna jedinica može se koristiti samo za punjenje robotskog usisavača opremljenog litij-ionskom baterijom od 14,4 V/6400 mAh (TIP).

OPREZ

- Koristite proizvod samo u skladu s korisničkim priručnikom. Korisnik je odgovoran za svaki gubitak ili štetu nastalu nepravilnom uporabom.
- Nemojte dopustiti da se proizvod koristi kao igračka. Potrebna je velika pažnja kada se koristi od strane djece ili u blizini djece.
- Prije čišćenja provjerite jesu li spremnik za prašinu, perivi filter, vrećica za prašinu, bočna četka, krpe za brisanje, glavne četke i poklopac glavne četke na mjestu.
- Nemojte koristiti proizvod za čišćenje tvrdih ili oštih predmeta (kao što su ukrasni ostaci, staklo i čavli) kako biste izbjegli ogrebanje robota, priključne jedinice ili poda.
- Nemojte sjediti ili stajati na robotu ili priključnoj jedinici.
- Kako biste spriječili koroziju ili oštećenje, nemojte koristiti nikakva sredstva za dezinfekciju i koristite samo otopinu za čišćenje koju preporučuje Roborock.
- Ne stavljajte niske predmete (poput cipela, otirača) blizu povišenih površina poput stepenica. Inače bi robot mogao pasti zbog neispravnih senzora.
- Kako biste spriječili oštećenje vodom, provjerite da nema vode na podu gdje robot radi.
- Nemojte koristiti proizvod na uzdignutim površinama bez prepreka kao što su podovi potkrovlja, otvorene terase, tobogani ili vrhovi namještaja.
- Držite kosu, široku odjeću, prste i druge dijelove tijela ljudi i kućnih ljubimaca dalje od šavova, otvora i pokretnih dijelova proizvoda kako biste izbjegli moguće ozljede.
- Ne koristite proizvod u prostoriji u kojoj spava dojenče ili dijete.
- Nemojte transportirati robota s pričvršćenim okomitim odbojnikom, magnetskim gornjim poklopcem, bočnom četkom ili odbojnikom.
- Nemojte pomicati priključnu jedinicu podizanjem baze.
- Nemojte koristiti priključnu jedinicu za skupljanje kamenja, ostataka papira ili drugih predmeta koji bi mogli blokirati zračni kanal.
- Nemojte koristiti robota ili priključnu jedinicu za skupljanje gorućih predmeta ili predmeta koji se dime, poput cigareta, šibica, vrućeg pepela ili bilo kakvih zapaljivih ili eksplozivnih predmeta, poput upaljača, benzina ili tonera koji se koristi u pisačima ili kopirnim uređajima.
- Postavite priključnu jedinicu na tvrdi, ravnu površinu. Držite priključnu jedinicu, robota i kabel za napajanje dalje od izvora vatre i topline poput radijatora. Izbjegavajte vlažne i uske prostore ili mjesta na kojima robot može visjeti u zraku.

- Nemojte stavljati nikakve predmete na robota ili priključnu jedinicu ili blizu usisnog otvora priključne jedinice, niti ih pokrivati bilo kojim drugim predmetom (uključujući poklopac otporan na prašinu).
- Ne koristite bez vrećice za prašinu.
- Ne koristite proizvod ako je na bilo koji način oštećen. Obratite se službi za podršku korisnicima.
- Uvijek koristite uređaj u dobro prozračenim prostorima kako biste spriječili pregrijavanje.
- Roborock se odriče svake odgovornosti za neizravnu, slučajnu ili posljedičnu štetu koja proizlazi iz uporabe, pogrešne uporabe ili nemogućnosti korištenja ovog proizvoda. Ovo odricanje od odgovornosti ne utječe na zakonska prava kojih se ne može odreći prema primjenjivom zakonu.
- Nemojte ispirati robota i priključnu jedinicu.

Baterija i napajanje

UPOZORENJE

- Uvijek koristite pravilno uzemljenu električnu utičnicu kako biste smanjili rizik od strujnog udara. Ako takva utičnica nije dostupna, obratite se električaru da vam je nabavi.
- Provjerite ispunjava li napon napajanja zahtjeve navedene na priključnoj jedinici.
- Kako biste spriječili mogući dim, toplinu ili vatru, koristite samo bateriju, punjač, kabel za napajanje, priključnu jedinicu i ostale dodatke koji ste dobili s proizvodom.
- Nemojte koristiti proizvod s adapterom za napajanje jer to može uzrokovati opasnost i poništiti jamstvo.
- Ne bacajte iskorištene baterije. Prepustite ih profesionalnoj organizaciji za recikliranje.
- Ako je priključna jedinica postavljena na području sklonom grmljavini ili nestabilnom naponu, osigurajte zaštitu.
- Ako se proizvod neće koristiti dulje vrijeme, spremite ga na hladno i suho mjesto nakon što ga u potpunosti napunite, isključite iz utičnice i isključite. Punite ga najmanje svaka tri mjeseca kako biste spriječili prekomjerno praznjenje baterije.
- Prilikom transporta proizvoda, obavezno odspojite priključnu jedinicu, isključite robota i ispraznite spremnike za vodu. Preporučljivo je koristiti originalno pakiranje.

Objašnjenje međunarodnih simbola

 – Simbol ZAŠTITNOG UZEMLJENJA (zaštitno uzemljenje) [simbol IEC 60417-5019 (2009-02)]

A Prikaz proizvoda

A1 Robot (pogled odozgo)



Uključivanje/čišćenje

- Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje robota
- Pritisnite za početak čišćenja

Svjetlo napunjenosti baterije

- Bijela: razina napunjenosti < 15%
- Crvena: razina napunjenosti < 15%
- Treperenje: Napajanje ili pokretanje
- Treperenje crveno: Greška
- Treperenje plavo: Daljinski
- Sporo treperenje plavo: Čeka se WiFi veza
- Brzo treperenje plavo: Spajanje
- Plava: Glasovni pomoćnik / WiFi povezan



—Priključna jedinica

- Robot nije u jedinici: pritisnite za početak povratka/pritisnite i držite za početak točkastog čišćenja
- Robot u jedinici: Pritisnite za početak pražnjenja/pritisnite i držite za pranje krpa za metlu

Napomena: Pritisnite bilo koju tipku da zaustavite robota.

A1-1—Mikrofoni

A1-2—Vertikalni odbojnik

A1-3—Senzor LiDAR

A1-4—LED svjetlo za punjenje

A1-5—Lokator priključne jedinice

A1-6—Odzivni senzor za izbjegavanje prepreka

A1-7—Odbojnik

A1-8—Zidni senzor

A2 Robot (pogled odozdo)

A2-1—Senzori prevjesa

A2-2—Senzor tepiha

A2-3—Bočna četka

A2-4—Poklopac glavne četke

A2-5—Višesmjerni kotač

A2-6—Glavne četke

A2-7—Zasuni poklopca glavne četke

A2-8—Glavni kotači

A2-9—Krpice metle

A3 Robot (bez gornjeg poklopca)

A3-1—Magnetni gornji poklopac

A3-2—Usisni otvor

A3-3—Moduli za automatsko podizanje i okretanje metle

A3-4—Gumb za resetiranje

A3-5—Spremnik za prašinu

A3-6—Kontakti za punjenje

A3-7—Otvori za zrak

A3-8—Komunikacijski senzor

A3-9—Ulaz za samopunjenje

A3-10—Dugme za pozicioniranje

A4 Držač za krpu metle

A4-1—Jastučići na kuke i omče

A4-2—Osovina metle

Napomena: Pričvrstite krpe metle.

A5 Krpa metle

A6 Spremnik za prašinu

A6-1—Zasun spremnika za prašinu

A6-2—Usisni otvor

A6-3—Otvor za zrak

A6-4—Perivi filter

A6-5—Zasun filtra

A7 Kabel za napajanje

A8 Uklonjiva vrećica za prašinu

A9 Priključna jedinica (pogled straga)

A9-1—Ulaz za napajanje

A10 Priključna jedinica

A10-1—Poklopac jedinice

A10-2—Poklopac spremnika za prašinu

A10-3—Spremnik za umazano vodu

A10-4—Zapah za prijavu vodu

A10-5—Ručka spremnika za vodu

A10-6—Filter

A10-7—Utor vrećice za prašinu

A10-8—Spremnik za čistu vodu

A10-9—Svjetlo napunjenosti

- Treperenje: Pražnjenje/Pranje krpom
- Crveno: Greška priključne jedinice
- Isključeno: Isključeno/Napajanje

A10-10—Baza jedinice

A10-11—Kontakti za punjenje

A10-12—Izlaz za pražnjenje

A10-13—Filter ladice za čišćenje

A10-14—Otvor za ispuštanje zraka
za sušenje

A10-15—Svjetlo lokacije jedinice

A10-16—Usisni otvor

A10-17—Ulaz za punjenje robota

A10-18—Modul ladice za čišćenje

A10-19—Plovak za razinu vode

A10-20—Raspršivači za čistu vodu

B Instaliranje

B1 Važne informacije

B1-1—Uklonite kablove, tvrde ili oštre predmete (predmete (kao što su čavli i staklo) i labave predmete s poda i pomaknite sve nestabilne, lomljive, vrijedne ili opasne predmete kako biste spriječili osobne ozljede ili oštećenje imovine predmetima koje bi robot mogao naletjeti ih može zapetljati, udariti ih ili prevrnuti.

B1-2—Kad koristite robota na povišenom području, uvijek koristite sigurnu fizičku barijeru kako biste spriječili slučajne padove koji mogu uzrokovati osobne ozljede ili oštećenje imovine.

Napomene:

- Kada koristite robota po prvi put, pratite ga tijekom cijelog procesa čišćenja i pazite na bilo kakve probleme. Robot će se moći sam čistiti u budućim upotrebama.
- Kako biste spriječili prekomjerno nakupljanje prljavštine na krpama za brisanje, trebali biste usisati pod najmanje tri puta prije prvog ciklusa brisanja.

B2 Montaža

B2-1—Poravnajte i ugradite osi metle u robota dok ne čujete klik.

B2-2—Kliknite.

B3 Postavljanje priključne jedinice

Prostorija bi trebala biti približno 0,9 m (2,9 ft) visine, 0,4 m (1,3 ft) duljine i 1,2 m (3,9 ft) širine. Postavite priključnu jedinicu na čvrst i ravan pod (drvo/pločice/beton itd.), ravno uz zid. Provjerite ima li lokacija dobar WiFi radi boljeg iskustva s mobilnom aplikacijom, zatim je uključite i provjerite je li indikator statusa priključne jedinice uključen.

B3-1—Više od 1.2 m (3.94 ft)

B3-2—Više od 0.9 m (2.96 ft)

B3-3—Više od 0.46 m (1.51 ft)

Napomene:

- Ako kabel za napajanje visi okomito na podu, robot bi ga mogao zgrabit, uzrokujući pomicanje ili isključivanje priključne jedinice.
- Svjetlo indikatora statusa priključne jedinice svijetli kada je priključna jedinica uključena i isključeno kada se robot puni.
- Svjetlo indikatora statusa priključne jedinice svijetli crveno kada se pojavi pogreška.
- Postavite priključnu jedinicu na ravno tlo, dalje od vatre, topline i vode. Izbjegavajte uske prostore ili mjesta gdje robot može visiti u zraku.
- Ako stavite priključnu jedinicu na meku površinu (tepih/prostirku), priključna jedinica se može nagnuti i uzrokovati probleme prilikom spajanja i odspajanja.
- Nemojte izlagati priključnu jedinicu izravnoj sunčevoj svjetlosti ili bilo čemu što bi moglo blokirati signal za lokaciju, inače se robot možda neće vratiti u jedinicu.
- Ne koristite priključnu jedinicu bez spremnika za čistu vodu, spremnika za prijavu vode, poklopca spremnika za prašinu, vrećice za prašinu za jednokratnu upotrebu ili spremnika za čišćenje.
- Održavajte priključnu jedinicu u skladu s uputama za

održavanje. Nemojte čistiti priključnu jedinicu mokrom krpom ili maramicom.

- Sve priključne jedinice testirane su na bazi vode prije napuštanja tvornice. Normalno je da mala količina vode ostane u vodenom putu jedinice.

B4 Uključivanje i isključivanje

Pritisnite i držite dugme  za uključivanje robota. Pričekajte da lampica napajanja počne svijetliti, a zatim postavite robota ispred priključne jedinice.

Provjerite je li priključna jedinica uključena. Pritisnite tipku  za automatsko vraćanje robota na priključnu jedinicu na punjenje. Robot je opremljen ugrađenom punjivom litij-ionskom baterijom velikog kapaciteta. Za održavanje kapaciteta baterije, držite robota napunjenom.

B4-1—Svjetlo indikatora statusa priključne jedinice se gasi, indikator napajanja robota treperi: Napajanje

Napomena: Robot se možda neće uključiti kada je baterija prazna. U tom slučaju postavite robota na jedinicu za punjenje.

Povezivanje s aplikacijom

1. Preuzimanje aplikacije

Potražite „Roborock“ u App Storeu ili Google Playu ili skenirajte QR kod za preuzimanje i instaliranje aplikacije.



2. Resetiranje WiFi-a

Pritisnite tipke i dok ne čujete glasovnu poruku „Resetiranje WiFi-a“. Resetiranje je dovršeno kada indikatorsko svjetlo WiFi-a polako treperi. Robot će zatim čekati vezu.

Napomena: Ako se ne možete povezati s robotom zbog konfiguracije usmjerivača, zaboravljene lozinke ili bilo kojeg drugog razloga, resetirajte WiFi i dodajte robota kao novi uređaj.

3. Dodavanje uređaja

Otvorite aplikaciju Roborock, dodirnite gumb „Dodaj uređaj“ ili gumb „+“ i dodajte svoj uređaj kako je navedeno u aplikaciji.

Napomene:

- Stvarni postupak može se razlikovati zbog tekućih ažuriranja aplikacije. Slijedite upute u aplikaciji.
- Podržan je samo WiFi od 2,4 GHz.
- Ako robot čeka na vezu dulje od 30 minuta, WiFi će se automatski onemogućiti. Za ponovno povezivanje, poništite WiFi prije nastavka.

Upute za korištenje

Uključivanje/isključivanje

Pritisnite i držite za uključivanje robota. Indikator napajanja će zasvijetliti i robot će ući u stanje pripravnosti. Pritisnite i držite dugme za isključivanje robota i dovršetak ciklusa čišćenja.

Napomena: Robot se ne može isključiti tijekom punjenja.

Punjenje spremnika čiste vode

Otvorite poklopac priključne jedinice, podignite spremnik za čistu vodu, otvorite poklopac i napunite ga vodom iz slavine. Nakon punjenja zatvorite poklopac, zaključajte zasun, a zatim vratite spremnik čiste vode u jedinicu.

Napomene:

- Kako biste spriječili koroziju ili oštećenje, nemojte koristiti nikakvo sredstvo za dezinfekciju i koristite samo otopinu za čišćenje koju preporučuje Roborock.
- Nemojte dodavati previše otopine za čišćenje kako biste spriječili kvar robota zbog klizanja.
- Kako biste spriječili deformaciju posude za vodu, nemojte u nju ulijevati vruću vodu.
- Ako na spremniku za vodu ostanu tragovi vode, obrišite ga mekom krpom prije ponovnog postavljanja.

Početak čišćenja

Pritisnite za početak čišćenja. Robot će planirati putanju čišćenja prema skeniranju prostorije. Dijeli prostor na zone, prvo iscrtavajući rubove zona, zatim popunjavajući zonu cik-cak. Pritom robot čisti sve zone jednu po jednu i tako učinkovito čisti kuću.

Napomene:

- Kako biste omogućili robotu da se automatski vrati na priključnu jedinicu, pokrenite robota iz jedinice. Nemojte pomicati priključnu jedinicu tijekom čišćenja.
- Čišćenje ne može započeti ako baterija nije dovoljno napunjena. Pustite robota da se napuni prije početka čišćenja.
- Uklonite kabele (uključujući kabel za napajanje priključne jedinice) i dragocjenosti prije čišćenja poda. Robot može vući labave predmete, uzrokujući isključivanje električnih uređaja ili oštećenje kabela i imovine.
- Ako je čišćenje završeno za manje od 10 minuta, područje će se očistiti dva puta.
- Ako se baterija isprazni tijekom ciklusa čišćenja, robot će se automatski vratiti na priključnu jedinicu. Nakon punjenja, robot će nastaviti gdje je stao.
- Robot će umaknuti držače metle dok čisti tepih. Također možete postaviti tepih kao zabranjeno područje u aplikaciji kako biste ga izbjegli.
- Prije svakog čišćenja provjerite jesu li krpe za brisanje pravilno postavljene.

Točkasto čišćenje

Pritisnite i držite dugme za početak točkastog čišćenja.

Opseg čišćenja: Robot čisti četvrtasto područje 1,5 m (4,9 ft) x 1,5 m (4,9 ft).

Napomena: Nakon točkastog čišćenja, robot će se automatski vratiti na početnu točku i bit će u stanju pripravnosti.

Pausa

Dok robot radi, pritisnite bilo koji gumb da biste ga pauzirali, i da biste nastavili s čišćenjem ili pritisnite na da biste ga vratili u priključnu jedinicu.

Napomena: Ručnim postavljanjem zaustavljenog robota na priključnu jedinicu prekinut će se trenutno čišćenje.

Mirovanje

Ako je robot pauziran dulje od 10 minuta, ući će u stanje mirovanja, a svjetlo indikatora napajanja će treperiti svakih nekoliko sekundi. Pritisnite bilo koju tipku da biste probudili robota.

Napomene:

- Robot ne prelazi u način mirovanja tijekom punjenja.
- Robot se automatski isključuje ako je u stanju mirovanja dulje od 12 sati.

DND način rada

Zadano razdoblje Ne smetaj (DND) je od 22:00 do 8:00. Aplikaciju možete koristiti da onemogućite DND način ili promijenite razdoblje DND. Kada je DND uključen, robot neće automatski nastaviti s čišćenjem, svjetlo indikatora napajanja bit će prigušeno, a glasnoća glasovne poruke bit će smanjena.

Pranje krpa za brisanje

Tijekom čišćenja, robot automatski određuje kada se treba vratiti na priključnu jedinicu za pranje krpa i punjenje spremnika za vodu, za optimalnu izvedbu brisanja. Za ručno pokretanje pranja dodirnite odgovarajuću tipku u aplikaciji. Pritisnite bilo koju tipku za zaustavljanje pranja.

Napomene:

- Ako želite da robot automatski pere krpu, pokrenite robota iz priključne jedinice i nemojte ga pomicati tijekom čišćenja.

- Kako biste izbjegli opekline vrućom vodom, ne dirajte dozatore čiste vode.
- Učestalost i način pranja mogu se mijenjati u aplikaciji.

Pražnjenje

Automatsko pražnjenje će započeti kada se robot vrati u jedinicu nakon čišćenja. Za ručno pražnjenje pritisnite dugme  na robotu ili odgovarajuće dugme u aplikaciji. Pritisnite bilo koje dugme za zaustavljanje pražnjenja.

Napomene:

- Ako dulje vrijeme niste koristili automatsko pražnjenje, ručno ispraznite spremnik za prašinu i provjerite je li dovod zraka slobodan za optimalnu učinkovitost pražnjenja.
- Automatsko pražnjenje možete onemogućiti putem aplikacije.
- Izbjegavajte često ručno pražnjenje.
- Nemojte koristiti bez poklopca spremnika za prašinu ili vrećice za prašinu za jednokratnu upotrebu.

Sušenje

Sušenje počinje automatski nakon pranja krpe ili nakon završetka čišćenja. Za ručno pokretanje ili zaustavljanje sušenja dodirnite odgovarajuće dugme u aplikaciji.

Napomene:

- Možete promijeniti vrijeme sušenja u aplikaciji.
- Automatsko sušenje možete onemogućiti putem aplikacije.
- Izbjegavajte otvore za zrak tijekom sušenja.

Napajanje

Nakon čišćenja, robot će se automatski vratiti na jedinicu za punjenje. U načinu pauze, pritisnite dugme  za slanje robota natrag u jedinicu. Svjetlo indikatora napajanja će treperiti dok se robot puni.

Napomena: Ako robot ne može pronaći priključnu jedinicu, automatski će se vratiti na početnu lokaciju. Stavite robota na jedinicu kako biste ga ponovno napunili.

Greška

Ako dođe do greške, indikator napajanja na robotu treperi crveno ili indikator statusa na priključnoj jedinici svijetli crveno. U aplikaciji se pojavljuje skočna obavijest i može se oglasiti glasovno upozorenje.

Napomene:

- Robot će automatski prijeći u stanje mirovanja ako se ostavi u stanju greške dulje od 10 minuta.
- Ručnim postavljanjem neaktivnog robota na priključnu jedinicu prekinut će se trenutno čišćenje.

Resetiranje sustava

Ako robot ne reagira kada pritisnete gumb ili se ne može isključiti, resetirajte sustav uklanjanjem gornjeg magnetskog poklopca i pritiskom na tipku za resetiranje.

Napomena: Nakon resetiranja sustava, postojeće postavke kao što su planirano čišćenje i WiFi vratit će se na tvorničke postavke.

Vraćanje tvorničkih postavki

Ako robot ne radi ispravno nakon resetiranja sustava, uključite ga. Pritisnite i držite dugme  i istovremeno pritisnite dugme za resetiranje dok ne čujete glasovnu uputu „Vraćanje na tvorničke postavke“, što će trajati oko 5 minuta. Robot će se tada vratiti na tvorničke postavke.

D Redovito održavanje

Napomena: Učestalost zamjene može varirati ovisno o situaciji. Ako dođe do nenormalnog trošenja, odmah zamijenite dijelove.

D1 Glavne četke

* Očistite svaka 2 tjedna i zamijenite svakih 6-12 mjeseci.

D1-1—Poklopac glavne četke

D1-2—Zasuni poklopca glavne četke

D1-3—Glavne četke

D1-4—Ležaj glavne četke

D1-5—Otkrenite robota i pritisnite zasune glavne četke kako biste uklonili poklopac glavne četke.

D1-6—Podignite glavne četke i izvucite ih, uklonite ležaje, a zatim uklonite svu zapetljanu kosu ili prljavštinu s oba kraja glavnih četki i ležaja.

D1-7—Ponovno postavite ležajeve glavne četke. Zatim ponovno postavite glavne četke i provjerite podudaraju li se boja glavne četke, ležaj glavne četke i strelice na robotu.

D1-8—Ponovno postavite poklopac glavne četke. Provjerite jesu li četiri zupca potpuno umetnuta u utor, a zatim pritisnite prema dolje poklopac glavne četke kako biste ga zaključali dok ne čujete klik.

Napomena:

- Za sigurno postavljanje poklopca glavne četke, obavezno pritisnite oba zasuna poklopca glavne četke na mjesto.
- Obrišite glavne četke mokrom krpom. Ako su glavne četke mokre, osušite ih na zraku dalje od izravne sunčeve svjetlosti.
- Nemojte koristiti nagrizajuće tekućine za čišćenje ili dezinfekcijska sredstva za čišćenje glavnih četki.

D2 Bočna četka

* Očistite mjesečno i zamijenite svakih 3-6 mjeseci.

Odvijte vijak bočne četke. Uklonite i očistite bočnu četku. Ponovno postavite četku i zategnite vijak.

D3 Višesmjerni kotač

* Očistite prema potrebi.

D3-1—Koristite alat kao što je mali odvijač da izvučete osovinu i uklonite kotač.

Napomena: Nosač višesmjernog kotača ne može se ukloniti.

D3-2—Isperite kotač i osovinu vodom kako biste uklonili dlake i prljavštinu.

Osušite i ponovno pričvrstite kotač i osovinu na mjesto.

D4 Glavni kotači

* Očistite prema potrebi.

Očistite glavni kotač mekom, suhom krpom.

D5 Spremnik za prašinu

* Očistite prema potrebi.

D5-1—Otvorite magnetni gornji poklopac robota i pritisnite zasun spremnika za prašinu kako biste ga uklonili.

D5-2—Otvorite perivi filter i ispraznite spremnik za prašinu.

D5-3—Napunite spremnik za prašinu čistom vodom i ponovno postavite perivi filter. Lagano protresite posudu i zatim izlijte prljavu vodu.

Napomena: Kako biste spriječili začepljenje, koristite samo čistu vodu bez tekućine za čišćenje.

D5-4—Ostavite posudu za prašinu i perivi filter koji se može prati da se osuše.

D6 Perivi filter

* Očistite svaka 2 tjedna i zamijenite svakih 6-12 mjeseci.

D6-1—Uklonite filter.

D6-2—Isperite i kucnite filter nekoliko puta kako biste uklonili što više prljavštine.

Napomena: Ne dirajte površinu filtra rukama, četkom ili tvrdim predmetima kako biste izbjegli moguća oštećenja.

D6-3—Ostavite filter da se temeljito osuši najmanje 24 sata i ponovno ga postavite.

D7 Krpe metle

* Očistite i zamijenite svaka 1-3 mjeseca prema potrebi.

D7-1—Uklonite krpu za brisanje iz držača. Očistite krpu i osušite je na zraku.

Napomena: Prijava krpa će utjecati na učinak pranja. Očistite je prije upotrebe.

D7-2—Pričvrstite krpu za brisanje na držač.

D8 Senzori robota

* Očistite prema potrebi.

Mekom, suhom krpom obrišite i očistite sve senzore, uključujući sljedeće:

D8-1—Lokator priključne jedinice

D8-2—Reaktivni tehnički senzor za izbjegavanje prepreka

D8-3—Zidni senzor

D8-4—Komunikacijski senzor

D8-5—Senzori prevjesa

D8-6—Senzor tepiha

D9 Premještanje priključne jedinice

Za pomicanje priključne jedinice jednom rukom držite ručicu na stražnjoj strani, a drugom rukom unutarnju stranu prednje ploče. Ne podižite bazu jedinice izravno kako biste spriječili pad priključne jedinice.

D10 Spremnik za prijavu vodu

* Očistite prema potrebi.

Otvorite poklopac spremnika za prijavu vodu i izlijte prijavu vodu. Napunite posudu čistom vodom, zatvorite poklopac i protresite. Izlijte prijavu vodu. Zatvorite poklopac i ponovno instalirajte spremnik.

Napomene:

- Kako biste spriječili deformaciju, koristite samo hladnu vodu.
- Ako mrlje od vode ostanu na vanjskoj strani spremnika za vodu, obrišite ih mekom, suhom krpom prije ponovnog postavljanja spremnika.

D11 Kontakti za punjenje

* Očistite prema potrebi.

Obrišite kontakte za punjenje na robotu i priključnoj jedinici mekom, suhom krpom.

D12 Promjena vrećice za prašinu

* Zamijenite prema potrebi.

D12-1—Otvorite poklopac priključne jedinice i uklonite poklopac spremnika za prašinu.

D12-2—Uklonite vrećicu za prašinu za jednokratnu upotrebu i bacite je.

Napomene:

- Ručka vrećice za prašinu zatvara vrećicu kada se izvadi kako bi se spriječio curenje.
- Uvijek postavite vrećicu za prašinu prije zatvaranja poklopca spremnika za prašinu kako biste izbjegli automatsko pražnjenje bez vrećice. Također možete onemogućiti automatsko pražnjenje u aplikaciji.

D12-3—Očistite okolinu filtra suhom krpom. Postavite novu vrećicu za prašinu duž utora.

Napomena: Provjerite je li vrećica za prašinu pravilno zatvorena kako biste spriječili da ostaci izbjegnu i oštete priključnu jedinicu.

D12-4—Vratite poklopac spremnika za prašinu i zatvorite poklopac priključne stanice kako biste bili sigurni da je spremnik za prašinu dobro zatvoren.

D13 Modul pladnja za čišćenje

* Čistite po potrebi.

D13-1—Uklonite modul pladnja za čišćenje.

D13-2—Uklonite pladanj za čišćenje i filter iz modula, a zatim ih isperite vodom.

D13-3—Ponovo postavite filter i pladanj za čišćenje. Zatim ponovno instalirajte modul pladnja za čišćenje.

Osnovni parametri

Robot

Model	V10VIV
Baterija	14.4 V/6400 mAh (TIP) litij-ionska baterija
Nazivna ulazna struja	20 VDC 1.5 A
Vrijeme punjenja	Pribl. 4 sata

Napomena: Serijski broj nalazi se na naljepnici na donjoj strani robota.

Prazna priključna jedinica

Model	EWFD26HRR
Nazivni ulazni napon	220-240 VAC
Nazivna frekvencija	50-60 Hz
Nazivna ulazna snaga (sakupljanje prašine)	3 A
Nazivna ulazna snaga (krpa za pranje vrućom vodom)	5.7 A
Nazivna ulazna snaga (napajanje i sušenje)	0.6 A
Nazivna izlazna struja	20 VDC 1.5 A

Česti problemi

Problem	Rješenje
Nije moguće uključiti.	- Baterija je gotovo prazna. Stavite robota na priključnu jedinicu i napunite ga prije upotrebe. - Temperatura baterije je preniska ili previsoka. Koristite robota samo u rasponu od 4–40°C (39–104°F).
Nema napajanja.	- Priključna jedinica nije spojena na napajanje. Provjerite jesu li oba kraja kabela za napajanje pravilno spojena. - Loš kontakt. Očistite kontakte za punjenje priključne jedinice i robota. - Provjerite svijetli li indikatorna lampica priključne jedinice.
Sporo napajanje.	- Kada se koristi na visokim ili niskim temperaturama, robot će automatski smanjiti brzinu punjenja kako bi produžio trajanje baterije. - Kontakti za punjenje su prljavi. Obrišite ih suhom krpom.
Robot se ne spaja na priključnu jedinicu.	- Previše prepreka u blizini jedinice. Premjestite je na otvoreno područje. - Robot je predaleko od priključne stanice. Stavite ga bliže i pokušajte ponovno.
Nenormalan rad	Ponovno pokrenite robota.
Buka tijekom čišćenja	- Glavna četka, bočna četka ili glavni kotači su možda zaglavljivi. Isključite robota i očistite ih. - Višesmjerni kotačić bi se mogao zaglaviti. Za čišćenje uklonite ga odvijačem.

Problem	Rješenje
Nema WiFi veze.	- WiFi veza onemogućena. Resetirajte WiFi i pokušajte ponovo. - Slab WiFi signal. Premjestite robota u područje s dobrim WiFi prijemom. - Loša WiFi veza. Ponovo postavite WiFi vezu, preuzmite najnoviju mobilnu aplikaciju i pokušajte ponovno. - Nije moguće odmah spojiti na WiFi. Možda postoji greška u postavkama usmjerivača. Za pomoć u rješavanju problema obratite se službi za korisnike tvrtke Roborock.
Ima li priključna jedinica stalno napajanje?	Robot će trošiti energiju kada je uključen kako bi održao kapacitet baterije, ali potrošnja energije je izuzetno niska.
Je li potrebno puniti robota najmanje 16 sati za prve tri upotrebe?	Ne. Litij-ionske baterije nemaju efekt pamćenja. Robota možete koristiti kada je potpuno napunjen.
Čišćenje ne počinje nakon punjenja.	- Provjerite nije li robot u načinu Ne smetaj (DND). DND način rada spriječit će čišćenje. - Robot neće nastaviti s čišćenjem ako korisnik pritisne dugme  za ponovno punjenje ili ručno vrati robota na priključnu jedinicu.

Česti problemi

Problem	Rješenje
Robot promaši određenu točku.	• Zidni senzor, senzor za prevjes ili senzor za tepih možda su prljavi. Obrišite ih mekom, suhom krpom.
Rasporedi se ne primjenjuju.	• Rasporedi će stupiti na snagu samo kada je napunjenost baterije iznad 15%.
LED indikator na priključnoj jedinici svijetli crveno.	• Greška napona. Provjerite zadovoljava li lokalni napon zahtjeve navedene na jedinici. • Provjerite mjesto spremnika za čistu vodu ili ga po potrebi ponovno napunite. • Provjerite položaj spremnika za prljavu vodu ili ga po potrebi ispraznite. • Provjerite jesu li spremnik za čišćenje ili filter spremnika za čišćenje ispravno postavljeni.
Niža učinkovitost pražnjenja i buka tijekom pražnjenja.	• Glavna četka ili poklopac glavne četke nisu ispravno postavljeni. Provjerite i postavite na mjesto. • Filter, zračni kanal, usisni otvor, ulaz zraka, spremnik ili vrećica za prašinu su začepljeni. Očistite kako biste uklonili blokade.
Smanjena učinkovitost pranja	• Krpe za brisanje nisu dobro pričvršćene. Ponovno instalirajte. • Pod je prljav. Promijenite način pranja krpom u aplikaciji za bolje čišćenje.
Nema pokretanja samosušenja.	• Automatsko sušenje je onemogućeno. Provjerite postavke u aplikaciji. • Ako robot napusti jedinicu tijekom sušenja, sušenje će prerano završiti. • U vlažnim okruženjima preporučuje se produžiti vrijeme sušenja u aplikaciji kako bi se poboljšala učinkovitost sušenja.

Problem	Rješenje
Automatsko pražnjenje nije moguće.	• Automatsko pražnjenje je onemogućeno. Provjerite postavke u aplikaciji. • Poklopac spremnika za prašinu na priključnoj jedinici nije instaliran. Provjerite i instalirajte. • Automatsko pražnjenje se neće pokrenuti ako se robot vrati u jedinicu bez čišćenja. • Robot se neće automatski isprazniti nakon povratka na priključnu jedinicu u načinu Ne uznemiravaj (DND). Podesite trajanje čišćenja ili DND ili pokrenite ručno pražnjenje. • Automatsko pražnjenje neće se pokrenuti ako se robot ručno premjesti na jedinicu. Pokrenite ručno pražnjenje. • Razina napunjenosti baterije manja je od 10%. Punite robota dok baterija ne dosegne 10%.
Krpe nije moguće prati.	• Krpa se neće oprati ako je ne koristite. • Ako se robot ne pokrene iz jedinice ili jedinica nije pronađena na maou aplikacije, neće se vratiti u jedinicu za pranje. • Provjerite položaj spremnika za čistu vodu ili ga po potrebi ponovno napunite. • Provjerite položaj spremnika za prljavu vodu ili ga po potrebi ispraznite. • Provjerite jesu li spremnik za čišćenje ili filter spremnika za čišćenje ispravno postavljeni.
Krpa za brisanje se ne može produžiti.	• Provjerite je li značajka FlexiArm Design Extended Mopping omogućena u aplikaciji. • Krpa za brisanje proteže se samo uz zidove i određene prepreke. • Provjerite je li nastavak krpe zaglavljen.

- Bočna četka se ne može produžiti.
- Provjerite je li značajka FlexiArm Design Extended Cleaning omogućena u aplikaciji.
 - Bočna četka ne produži se za svaki kut ili svaki put kada robot čisti duž zida.
 - Provjerite je li bočna četka zaglavila.
-

JAMSTVENI LIST	Proizvođač je naveden na pakiranju.	Jamstveni rok: 24 mjeseci	2025
PROIZVOD:	SERIJSKI BR.:	DATUM/BR.DOB.:	

Izjavljujemo/Jamčimo:

Jamstvo ne isključuje prava potrošača, koja proizlaze iz odgovornosti prodavatelja za greške na proizvodu; Jamstvo vrijedi samo na području Republike Hrvatske; Uvoznik/distributer Elkotex d.o.o., jamči, da će proizvod u jamstvenom roku, čije trajanje počinje sa dostavom robe potrošaču, kvalitetno i bez greške funkcionirati, ako će se koristiti u skladu s njegovom namjenom i uputama za uporabu; Potrošač ima zakonsko pravo, ostvariti jamstvene zahtjeve kod prodavatelja bez naknade u slučaju nesukladnosti robe; Jamčimo, da ćemo u trajanju jamstva otkloniti sve kvarove i nedostatke u roku, ne dužem od 30 dana. Rok se može produžiti do najkraćeg vremena potrebnog za završetak popravka, ali najviše 15 dana, u suprotnom na Vaš zahtjev proizvod ćemo zamijeniti sa novim, odnosno vratiti plaćeni iznos; Jamčimo, da ćemo u jamstvenom roku osigurati servisne usluge ili potrebne rezervne dijelove za proizvod; vrijeme u kojem Vam osiguravamo servisne usluge, rezervne dijelove i prateću opremu nakon isteka jamstvenog roka iznosi 3 godine; Kupac može ostvarivati zahtjeve iz naslova jamstva tijekom jamstvenog roka uz predodženu originalnog računa na kojem je vidljiv prodavatelj i datum kupnje odnosno isporuke proizvoda. Prilog je sastavni dio jamstva i uvjet je za njegovu valjanost! Potrošač reklamira proizvod kod izdavatelja jamstva ili u izdavateljevom ovlaštenom servisu. U skladu sa zakonom, potrošač može besplatno ostvarivati jamstvena prava kod prodavatelja u slučaju nesukladnosti robe. U slučaju jamstvenog zahtjeva, potrošač ili korisnik zahtjeva od prodavatelja da bez naknade utvrdi sukladnost robe popravkom ili zamjenom robe novom robom. U slučaju neuspješne reklamacije, potrošač može zatražiti smanjenje kupoprodajne cijene ili odustati od kupoprodajnog ugovora i zatražiti povrat novca. Jamstvo ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz odgovornosti prodavatelja za nedostatke robe i od obveznog jamstva za sukladnost robe. Jamstvo prestaje zbog: nepoštivanja priloženih uputa, nemarnog rukovanja proizvodom, diranja proizvoda od strane neovlaštene osobe, oštećenja uzrokovanih mehaničkim udarima krivnjom kupca ili treće osobe, oštećenja nastalih kao posljedica previsokog električnog napona, kratkog spoja, prolivene baterije, oštećenja u slijedu elementarnih nepogoda - poplava, požar itd., nedostatke nastale tijekom transporta nakon naše isporuke.

Za uputstva
skeniraj QR kod:



Distributer izjavljuje, da je proizvod u skladu s direktivom RoHS (EU) 2015/863, koju dopunjuje Prilog II pri Direktivi 2011/65/EU i direktivom RED 2014/53/EU. Cijeli tekst EU Izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj web adresi: <https://cloud.elkotex.si/s/navodila>

IZJAVA NE VRIJEDI ZA SVE PROIZVODE!

Distributer/uvoznik i ovlašteni serviser: Elkotex d.o.o., Magistrova 1, 1000 Ljubljana, 01 583 79 17, servis@elkotex.si

Izjava o sukladnosti EU

Ime proizvođača	Beijing Roborock Technology Co., Ltd.	
Adresa	Soba 1001, kat 10, zgrada 3, dvorište 17, Anju Road, Changping District, Peking, L.R. Kina	
Ime ovlaštenog predstavnika	Roborock International B.V.	Roborock Germany GmbH
Adresa	Strawinskylaan 3051, Atrium, 1077ZX Amsterdam	Harffstr. 47, 40591 Düsseldorf

Ovime izjavljujemo da je ova izjava o sukladnosti izdana pod isključivom odgovornošću Beijing Roborock Technology Co., Ltd. i da su proizvodi:

Opis proizvoda	Robotski vakuumski usisavač
Oznaka(e) tipa (modela)	V10VIV

usklađeni (i provjereni testiranjem) s odredbama sljedećih EU direktiva:

Direktiva o radijskoj opremi 2014/53/EU	Članak 3.1 a): Sigurnost i zdravlje 1. EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017+A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021+A16:2023 2. EN IEC 60335-2-2:2023 + A11:2023 3. EN IEC 62311:2020 4. EN 62233:2008
	Članak 3.1 b): Elektromagnetska kompatibilnost 1. EN 301 489-1 V2.2.3:2019 2. EN 301 489-17 V3.2.4:2020 3. EN IEC 55014-1:2021 4. EN IEC 55014-2:2021 5. EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 6. EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021
	Članak 3.2: Radijski spektar EN 300 328 V2.2.2:2019
Direktiva RoHS 2011/65/EU i njezine izmjene i dopune (EU) 2015/863	EN IEC 63000:2018

Osoba odgovorna za sastavljanje ove izjave:

Ime i prezime: Ruby Hu

Pozicija/Titula: Voditelj certificiranja

Potpis: *Ruby Hu*

Datum izdavanja: 25. 7. 2024

Mjesto izdavanja: soba 1001, kat 10, zgrada 3, dvorište 17, Anju Road, Changping District, Peking, L.R. Kina

Izjava o sukladnosti EU

Ime proizvođača	Beijing Roborock Technology Co., Ltd.	
Adresa	Soba 1001, kat 10, zgrada 3, dvorište 17, Anju Road, Changping District, Peking, L.R. Kina	
Ime ovlaštenog predstavnika	Roborock International B.V.	Roborock Germany GmbH
Adresa	Strawinskylaan 3051, Atrium, 1077ZX Amsterdam	Harffstr. 47, 40591 Düsseldorf

Ovime izjavljujemo da je ova izjava o sukladnosti izdana pod isključivom odgovornošću Beijing Roborock Technology Co., Ltd. i da su proizvodi:

Opis proizvoda	Priključna jedinica
Oznaka(e) tipa (modela)	EWFD26HRR

usklađeni (i provjereni testiranjem) s odredbama sljedećih EU direktiva:

Direktiva o niski napetosti 2014/35/EU	Članak 3.1 a): Sigurnost i zdravlje 1. EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 2. EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013 3. EN IEC 60335-2-29:2021 + A1:2021 4. EN 62233:2008 + AC:2008
Direktiva o elektromagnetni skladnosti 2014/30/EU	Članak 3.1 b): Elektromagnetska kompatibilnost 1. EN IEC 55014-1:2021 2. EN IEC 55014-2:2021 3. EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 4. EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021
Direktiva RoHS 2011/65/EU i njezine izmjene i dopune (EU) 2015/863	EN IEC 63000:2018

Osoba odgovorna za sastavljanje ove izjave:

Ime i prezime: Ruby Hu

Pozicija/Titula: Voditelj certificiranja

Potpis: *Ruby Hu*

Datum izdavanja: 31. 7. 2024

Mjesto izdavanja: soba 1001, kat 10, zgrada 3, dvorište 17, Anju Road, Changping District, Peking, L.R. Kina