

Roborock Saros 10R

Robotski Usisavač Korisnički priručnik

Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik s dijagramima prije korištenja ovog proizvoda i pohranite ga ispravno za buduću referencu.



Sadržaj

- 004 Sigurnosne informacije
- 005 Objašnjenje međunarodnih simbola
- 006 Pregled proizvoda
- 007 Instalacija
- 008 Povezivanje s aplikacijom
- 008 Upute za uporabu
- 010 Rutinsko održavanje
- 012 Osnovni parametri
- 013 Uobičajena pitanja

Sigurnosne informacije

Ograničavanja

UPOZORENJE

- Za potrebe punjenja baterije koristite samo odvojivu priključnu stanicu roborock EWFD28HRR ili EWFD29HRR koji su isporučeni s ovim proizvodom.
- Proizvod se mora isključiti, a utikač se mora izvaditi iz utičnice prije čišćenja ili održavanja proizvoda.
- Kako bi se izbjegla opasnost zbog nenamjernog resetiranja toplinskog izostavljanja, ovaj se uređaj ne smije napajati putem vanjskog sklopnog uređaja, kao što je mjerač vremena, ili spojen na krug koji uslužni program redovito uključuje i isključuje.
- Priključna stanica može se koristiti samo za punjenje robotskog usisavača opremljenog litij-ionskom baterijom od 14,4 V/6400 mAh (TYP).

OPREZ

Koristite proizvod samo u skladu s Korisničkim priručnikom. Svaki gubitak ili štetu uzrokovanu nepravilnom uporabom snosi korisnik.

Nemojte dopustiti da se koristi kao igračka. Potrebna je pažnja kada se koristi od strane ili u blizini djece.

Provjerite jesu li posuda za smeće, perivi filter, vrećica za prašinu, bočna četka, krpe za pranje, glavne četke i poklopac glavne četke postavljeni na mjesto prije čišćenja.

Nemojte koristiti proizvod za čišćenje tvrdih ili oštih predmeta (kao što su ukrasni otpad, staklo i čavli) kako biste izbjegli grebanje robota, stanice ili poda.

Nemojte sjediti ili stajati na robotu ili stanici.

Da biste spriječili koroziju ili oštećenje, nemojte koristiti nikakvo dezinfekcijsko sredstvo. Koristite samo otopinu za čišćenje koju preporučuje Roborock.

Ne stavljajte niske predmete (kao što su cipele, tepisi) u blizini podignutih područja poput stepenica. Inače, robot može pasti zbog neispravnih senzora.

Da biste spriječili oštećenje od vode, pobrinite se da je pod na kojem robot radi bez vode.

Nemojte koristiti ovaj proizvod na povišenim površinama bez barijera kao što su pod potkrovlja, otvorena terasa, tobogan ili na namještaju.

Držite kosu, labavu odjeću, prste i sve dijelove tijela ljudi i kućnih ljubimaca dalje od spojeva, otvora i pokretnih dijelova proizvoda kako biste izbjegli moguće ozljede.

Nemojte rukovati proizvodom u prostoriji u kojoj dijete spava.

Ne nosite robot pomoću magnetskog gornjeg poklopca, bočne četke ili odbojnika. Nemojte pomicati stanicu podizanjem baze pristaništa, ručki spremnika za vodu ili poklopca spremnika za prašinu.

Nemojte koristiti stanicu za podizanje kamenja, papirnatih ostataka ili drugih predmeta koji mogu blokirati zračni kanal.

Ne koristite robot ili stanicu za usisavanje bilo kakvih zapaljenih ili predmeta koji se dime kao što su cigarete, šibice, vrući pepeo ili bilo kakvih zapaljivih ili eksplozivnih predmeta kao što su upaljači, benzin ili toner koji se koriste u pisačima ili kopirnim uređajima.

Postavite stanicu na tvrdom, ravnom podu. Držite priključak, robot i kabel za napajanje dalje od izvora vatre i topline poput radijatora.

Izbjegavajte

- vlažne i uske prostore ili mjesta na kojima robot može biti obješen u zraku.
- Ne stavljajte nikakve predmete na vrh robota ili stanice, blizu usisnog otvora stanice, niti ih pokrivajte bilo kojim predmetom (uključujući pokrov otporan na prašinu).
- Nemojte koristiti bez vrećice za prašinu.
- Nemojte pokretati uređaj ako je oštećen na bilo koji način. Za pomoć se obratite službi za korisnike.
- Uvijek upravljajte uređajem u dobro prozračenim područjima kako biste spriječili pregrijavanje.
- Roborock se odriče svake odgovornosti za neizravnu, slučajnu ili posljedičnu štetu koja proizlazi iz uporabe, zlorabe ili nemogućnosti korištenja ovog proizvoda. Ovo odricanje od odgovornosti ne utječe na zakonska prava koja se ne mogu odricati prema primjenjivom zakonu.
- Nemojte ispirati robota i stanicu.
-  – Kako biste izbjegli opekline, nemojte dirati dozatore čiste vode ili ispuste zraka za sušenje.

Baterija i punjenje

UPOZORENJE

- Uvijek koristite pravilno uzemljenu utičnicu za napajanje kako biste smanjili rizik od električnog udara. Ako takva utičnica nije dostupna, posavjetujte se s električarom kako biste je učinili dostupnom.
- Pobrinite se da napon napajanja zadovoljava zahtjeve navedene na stanici.
- Da biste spriječili potencijalni dim, toplinu ili požar, koristite samo bateriju, punjač, kabel za napajanje, pristanište i drugi pribor koji se isporučuje s proizvodom.
- Nemojte koristiti proizvod s bilo kojom vrstom adaptera za napajanje, jer to može uzrokovati opasnost i poništiti jamstvo.
- Ne bacajte otpadne baterije. Predajte ih profesionalnoj organizaciji za recikliranje.
- Ako se stanica nalazi na području osjetljivom na grmljavinske oluje ili s nestabilnim naponom, poduzmite zaštitne mjere.
- Ako se proizvod ne koristi dulje vrijeme, čuvajte ga na hladnom, suhom mjestu nakon što je potpuno napunjen, isključen i ugašen. Napunite ga najmanje svaka tri mjeseca kako biste izbjegli prekomjerno pražnjenje baterije.
- Za transport proizvoda obavezno isključite stanicu, isključite robota i ispraznite spremnike za vodu. Osim toga, ispraznite i isperite uložak za otopinu za čišćenje, ostavite da se potpuno osuši na zraku, a zatim ga ponovno instalirajte. Savjetuje se korištenje originalnog pakiranja.

Objašnjenje međunarodnih simbola

-  – simbol ZAŠTITNOG UZEMLJENJA (uzemljenje) [simbol IEC 60417-5019 (2009-02)]

A Pregled proizvoda

A1 robot (pogled odozgo)



Napajanje/čišćenje

- Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili robot
- Pritisnite za početak čišćenja
- Svjetlo indikatora snage
- Bijela: Razina baterije $\geq 15\%$

- Crvena: Razina baterije $< 15\%$
- Pulsiranje: punjenje ili pokretanje
- Treperavo crveno: Pogreška
- Puls plava: Daljinsko gledanje
- Polako treperi plavom bojom: Čeka se WiFi veza
- Brzo treperi plavo: povezivanje
- Stabilna plava: Glasovni asistent radi / WiFi povezan



– priključna stanica

- Robot nije na doku: pritisnite za početak pristajanja / pritisnite i držite za početak čišćenja mjesta
- Robot na doku: Pritisnite za početak pražnjenja / Pritisnite i držite za pranje krpe

Napomena: Pritisnite bilo koji gumb da biste pauzirali robota koji radi.

A1-1 - Mikrofoni

A1-2—Odbojnik

A1-3 - Prednji navigacijski senzor

A1-4—LED svjetlo ispunje

A1-5 - Zidni senzor

A2 robot (pogled odozdo)

A2-1 - Senzori

A2-2—Senzor tepiha

A2-3—Bočna četka

A2-4 - Glavni poklopac četke

A2-5 - Višesmjerni kotač

A2-6 - Glavne četke

A2-7—Poklopac za glavnu četku

A2-8 - Glavni kotači

A2-9 - Krpe za pranje/brisanje

A3 Robot (gornji poklopac uklonjen)

A3-1—Magnetski gornji poklopac

A3-2—Gumb za ponovno postavljanje

A3-3—Usisni ulaz

A3-4—Stražnji navigacijski senzor

A3-5—Posuda za prašinu

A3-6—Kontakti punjenja

A3-7 - Izlazi za zrak

A3-8 - Komunikacijski senzor

A3-9—Samopunjujući priključak

A3-10—Moduli automatskog podizanja i rotiranja krpe

A4 Držač krpe za pranje

A4-1—Podloge s kukom i petljom

A4-2—Osovina

Napomena: Pričvrstite krpe za pranje ravno.

A5 Krpa za pranje

A6 Spremnik za prašinu

A6-1 - Pokrovni zasun

A6-2—Poklopac filtra

A6-3—Usisni ulaz

A6-4—Zasun za smeće

A6-5—Ulaz zraka

A6-6—Perivi filter

A7 Priključna baza

A8 Kabel za napajanje

A9 Vrećica za prašinu

A10 Stanica za samopražnjenje (stražnji prikaz)

A10-1 – priključak za napajanje

A10-2—Utor za kabel za napajanje

A10-3 - Izlazi kabela

A11 Stanica za samopražnjenje

A11-1 - Ručka spremnika za vodu

A11-2 - Spremnik za prijavu vodu

A11-3—Filter

A11-4—Uložak otopine za čišćenje

A11-5 - Priključna baza

A11-6 - Spremnik za čistu vodu

A11-7 - Zasun Spremnika Za Vodu

A11-8 – Svjetlo pokazatelja stanja

- Pulsiranje: Pražnjenje/pranje krpe
- Crveno: greška priključne stanice
- Isključeno: Isključeno / punjenje

A11-9 - Utor vrećice za prašinu

A11-10 - Poklopac spremnika za prašinu

A11-11 - Kontakti punjenja

- A11-12 - Odvodni priključak
- A11-13 - Filter postolja za čišćenje
- A11-14 - Izlazi zraka za sušenje
- A11-15 - Signal lokacije stanice
- A11-16 - Usisni ulaz
- A11-17 - Ulaz za punjenje robota
- A11-18 - Modul postolja za čišćenje
- A11-19 - Plovak razine vode
- A11-20 - Raspršivači čiste vode

B Instalacija

B1 Važne informacije

- B1-1** — Vezice, tvrde ili oštre predmete (poput čavala i stakla), i labave predmete uklonite s tla i premjestite nestabilne, krhke, dragocjene, ili opasne predmete kako bi se spriječili osobne ozljede ili oštećenje imovine zbog toga što robot predmete može zaplesti, udariti ili prevrnuti.
- B1-2** - Kada koristite robota u podignutom području (kao što je dvoetažni stan), uvijek koristite fizičku sigurnosnu barijeru kako biste spriječili slučajne padove koji mogu rezultirati osobnim ozljedama ili oštećenjem imovine.

Bilješke:

- Prilikom prvog korištenja robota, pratite ga tijekom cijelog puta čišćenja i pazite na potencijalne probleme. Robot će se moći sam očistiti u budućnosti.
- Kako bi se spriječio prekomjerno nakupljanje prljavštine na krpama za pranje, podove treba usisati najmanje tri puta prije prvog ciklusa čišćenja.

B2 Sastavljanje

- B2-1** - Pričvrstite bazu stanice pritiskom na obje strane baze i spojni dio u sredini čvrsto dok ne čujete klik.

Napomena: Prilikom pomicanja stanice, osigurajte spremnike za vodu kako biste spriječili da otpadnu.

- B2-2** - Priključite kabel za napajanje na stražnji dio stanice, a kabel za napajanje može izaći na lijevom ili desnom otvoru kabela.

- B2-3** - Poravnajte i instalirajte mop osovine u robota na mjestu dok ne čujete klik.

B3 Pozicioniranje doka

Pristanište postavite na tvrdu, ravnu podnicu (drvo / pločice / beton itd.), ravno uz zid i rezervirajte prostor od najmanje 0,75 m (2,46 ft) u visinu, 0,4 m (1,31 ft) u širinu i 1,2 m (3,94 ft) u dubinu. Provjerite ima li lokacija dobru pokrivenost WiFi-jem za bolje iskustvo s mobilnom aplikacijom. Uključite i provjerite je li upaljeno svjetlo pokazivača stanja.

- B3-1**—Više od 1,2 m (3,94 ft)
B3-2 — Više od 0,75 m (2,46 ft)
B3-3 - Više od 0,4 m (1,31 ft)

Bilješke:

- Ako kabel za napajanje visi okomito na tlo, robot ga može uhvatiti, uzrokujući pomicanje ili odspajanje pristaništa.
- Svjetlo pokazatelja stanja je uključeno kada je dok uključen i isključen kada se robot puni.

- Ako se pojavi pogreška, pokazatelj stanja svijetli crveno.
- Postavite pristanište na tvrdom, ravnom podu daleko od vatre, topline i vode. Izbjegavajte uske prostore ili mjesta gdje robot može biti obešjen u zraku.
- Postavljanje doka na meku površinu (tepih/prostirka) može uzrokovati naginjanje doka i uzrokovati probleme s pristajanjem i odlaskom.
- Držite pristanište podalje od izravne sunčeve svjetlosti ili bilo čega što može blokirati lokaciju pristaništa, inače se robot ne može vratiti na pristanište.
- Nemojte koristiti pristanište bez spremnika za čistu vodu, spremnika za prljavu vodu, poklopca spremnika za prašinu, vrećice za prašinu za jednokratnu upotrebu, uloška za otopinu za čišćenje ili modula ladice za čišćenje.
- Održavajte pristanište u skladu s rutinskim održavanjem. Nemojte čistiti priključni kabel za napajanje i kontakte za punjenje mokrom krpom ili maramicom.
- Svi dokovi podliježu ispitivanjima na bazi vode prije napuštanja tvornice. Normalno je da u plovnom putu doka ostane mala količina vode.

B4 Uključivanje i punjenje

Pritisnite i zadržite  za uključivanje robota. Pričekajte dok svjetlo indikatora napajanja ne bude stabilno, a zatim postavite robota ispred pristaništa. Provjerite je li stanica priključena. Zatim pritisnite  i robot će se automatski vratiti na pristanište za punjenje. Robot je opremljen ugrađenom litij-ionskom punjivom baterijom visokih performansi. Za održavanje performansi baterije, držite robot napunjenim.

B4-1 - Svjetlo indikatora priključne stanice isključeno, svjetlo indikatora napajanja robota pulsira: Punjenje.

Napomena: robot možda neće biti uključen kada je baterija prazna. U tom slučaju, postavite robota na bazu za punjenje.

Povezivanje s aplikacijom

1. Preuzmite aplikaciju

Potražite "Roborock" u trgovini App Store ili Google Play ili skenirajte QR kod za preuzimanje i instalaciju aplikacije.



2. Ponovno postavljanje WiFi-ja

Pritisnite i držite   istovremeno dok ne čujete glasovnu poruku "Resetting WiFi" [Ponovno postavljanje WiFi veze].

Resetiranje je završeno kada svjetlo indikatora napajanja polako treperi plavom bojom. Robot će tada čekati vezu.

Napomena: Ako se ne možete povezati s robotom zbog konfiguracije usmjerivača, zaboravljene lozinke ili bilo kojeg drugog razloga, resetirajte WiFi i dodajte robota kao novi uređaj.

3. Dodaj uređaj

Otvorite aplikaciju Roborock, dodirnite gumb "Dodaj uređaj" ili "+" i dodajte svoj uređaj slijedeći vodič u aplikaciji.

Bilješke:

- Stvarni proces može se razlikovati zbog ažuriranja aplikacija koja su u tijeku. Slijedite upute u aplikaciji.
- Podržan je samo WiFi od 2,4 GHz.
- Ako robot čeka vezu duže od 5 minuta, WiFi će biti automatski onemogućen. Ako se želite ponovno povezati, prije nastavka ponovno postavite WiFi.

Upute za uporabu

C1 Punjenje spremnika za čistu vodu

Podignite spremnik za čistu vodu, otvorite poklopac, a zatim ga napunite vodom iz slavine. Nakon punjenja zatvorite poklopac, zaključajte zasun, a zatim spremnik za čistu vodu vratite na pristanište.

Bilješke:

- Da biste izbjegli deformaciju, koristite samo hladnu vodu.
- Ako na vanjskoj strani spremnika za vodu ostanu mrlje od vode, obrišite ih mekom, suhom krpom prije ponovnog postavljanja spremnika.
- Da biste spriječili visoku koncentraciju otopine za čišćenje, dodajte otopinu samo u uložak za otopinu za čišćenje.
- Da biste spriječili oštećenje, nemojte koristiti nikakvo dezinfekcijsko sredstvo.

C2 Dodavanje sredstva za čišćenje

1. Uklonite poklopac spremnika za prašinu, izvucite cijeli uložak otopine za čišćenje za dno ručke, a zatim ga stavite na tvrdu, ravnu površinu.

Napomena: Kako biste spriječili da poklopac spremnika za prašinu padne i udari robota, uklonite poklopac s obje ruke, po jednu sa svake strane.

2. Otvorite poklopac uložka i dodajte otopinu za čišćenje.
3. Zatvorite poklopac i vratite uložak na pristanište. Pritisnite uložak dok ne čujete da se klikom zaključa.

4. Postavite pokrov spremnika za prašinu na mjesto kako biste bili sigurni da je spremnik za prašinu sigurno zatvoren.

Bilješke:

- Prije dodavanja otopine za čišćenje provjerite je li uložak s otopinom za čišćenje u potpunosti uklonjen.
- Da biste spriječili oštećenje, nemojte koristiti nikakvo dezinfekcijsko sredstvo i koristite samo otopinu za čišćenje koju preporučuje Roborock u ulošku otopine.
- Nakon dodavanja, robot će automatski dodati otopinu za čišćenje u vodu za pranje krpe i punjenje spremnika za vodu robota prema unaprijed postavljenom omjeru kako bi se osigurala optimalna učinkovitost čišćenja.
- Otopina za čišćenje nije uključena u pakiranje. Kupite jedan ako je potrebno.

- Ako se svakodnevno ne koristi otopina za čišćenje poda, možete preskočiti ovaj korak ili onemogućiti Smart Cleaning Solution Punjenje u aplikaciji.

Uključivanje/isključivanje

Pritisnite i držite  za uključivanje robota. Svjetlo indikatora napajanja će se upaliti, a robot će biti u pripravnosti.

Pritisnite i držite  da biste isključili robota i dovršili ciklus čišćenja.

Napomena: Robot se ne može isključiti kada se puni.

Početak čišćenja

Pritisnite  za početak čišćenja. Robot će planirati svoj put čišćenja i u svakoj sobi prvo iscrtava rubove, a zatim ispunjava sobu cik-cak uzorkom. Na taj način, robot čisti sve prostorije jednu po jednu, temeljito i učinkovito.

Bilješke:

- Da biste bili sigurni da se robot automatski vraća na pristanište, pokrenite robot s pristaništa i nemojte pomicati pristanište tijekom čišćenja.
- Čišćenje ne može započeti ako je razina baterije preniska. Dopustite robotu da se napuni prije početka čišćenja.
- Prije čišćenja, uredni kabeli (uključujući kabel za napajanje pristaništa) i dragocjenosti s poda. Robot može vući labave predmete, što rezultira odspajanjem električnih uređaja ili oštećenjem kabela i imovine.
- Ako čišćenje završi za manje od 10 minuta, robot će očistiti područje dva puta.
- Ako baterija radi nisko tijekom ciklusa čišćenja, robot će se automatski vratiti na pristanište. Nakon punjenja, robot će nastaviti tamo gdje je stao.
- Robot će uvući krpe za krpu kako bi očistio tepih. Također možete postaviti tepih kao no-go zonu u aplikaciji kako biste ga izbjegli.
- Prije početka svakog zadatka čišćenja provjerite jesu li krpe za čišćenje pravilno postavljene.

Čišćenje mjesta

Pritisnite i držite  za početak čišćenja mjesta. Raspon čišćenja: robot čisti kvadratnu površinu od 1,5 m (4,9 stopa) × 1,5 m (4,9 stopa) usredotočenu na sebe. Napomena: Nakon čišćenja mjesta, robot će se automatski vratiti na početnu točku i biti u stanju pripravnosti.

Pauziraj

Kada robot radi, pritisnite bilo koji gumb da biste ga zaustavili, pritisnite  da biste nastavili s čišćenjem. Pritisnite  pauziranog robota da biste ga poslali natrag na pristanište.

Napomena: ručno postavljanje pauziranog robota na pristanište završit će trenutno čišćenje.

Spavanje

Ako je robot pauziran više od 10 minuta, on će zaspati, a svjetlo indikatora napajanja će treptati svakih nekoliko sekundi. Pritisnite bilo koji gumb kako biste probudili robota.

Bilješke:

Robot neće zaspati dok se puni.

Robot će se automatski isključiti ako ostane spavati više od 12 sati.

DND način

Zadano razdoblje Ne ometaj (DND) je od 22:00 do 08:00. Aplikaciju možete koristiti za onemogućavanje načina DND ili izmjenu razdoblja DND ili za postavljanje mogućnosti automatskog nadopunjavanja, pražnjenja i sušenja, prigušivanja svjetla pokazivača ili smanjivanja glasnoće glasovne poruke tijekom razdoblja DND.

Pranje krpa

Tijekom čišćenja, robot automatski određuje kada se treba vratiti na dok za pranje krpe i punjenje spremnika za vodu kako bi maksimizirao učinkovitost čišćenja. Da biste ručno započeli pranje, dodirnite odgovarajući gumb u aplikaciji. Pritisnite bilo koji gumb da biste zaustavili pranje.

Bilješke:

Kako bi se osiguralo da robot automatski pere krpe za krpe, pokrenite ga s doka i izbjegavajte pomicanje doka tijekom čišćenja.

Da biste izbjegli opekline od tople vode, nemojte dodirivati dozatore čiste vode.

Učestalost i način pranja krpe mogu se izmijeniti u aplikaciji.

Pražnjenje

Nakon čišćenja, robot će se vratiti na pristanište i automatsko pražnjenje će početi po potrebi. Da biste ručno počeli s pražnjenjem, pritisnite  sidreni robot ili dodirnite odgovarajući gumb u aplikaciji. Pritisnite bilo koji gumb da biste zaustavili pražnjenje.

Bilješke:

- Kada se pražnjenje ne koristi dulje vrijeme, ispraznite kantu za smeće ručno i provjerite je li ulaz zraka jasan za optimalne performanse pražnjenja.
- Automatsko pražnjenje može se onemogućiti u aplikaciji.
- Izbjegavajte često ručno pražnjenje.
- Nemojte koristiti bez spremnika za prašinu, poklopca spremnika za prašinu ili vrećice za prašinu za jednokratnu uporabu postavljene na mjestu.

Sušenje

Nakon pranja krpom ili nakon čišćenja, sušenje će početi po potrebi. Za ručno pokretanje ili zaustavljanje sušenja dodirnite odgovarajući gumb u aplikaciji.

Bilješke:

- Trajanje sušenja može se izmijeniti u aplikaciji.
- Automatsko sušenje može se onemogućiti u aplikaciji.
- Tijekom sušenja držite se podalje od ispusta zraka za sušenje.

Punjenje

Nakon čišćenja, robot će se automatski vratiti na pristanište kako bi se napunio. Pritisnite  da biste pauziranog robota vratili na pristanište. Svjetlo indikatora napajanja će dišati tijekom punjenja robota.

Napomena: Ako robot ne uspije pronaći pristanište, automatski će se vratiti u početni položaj. Ručno postavite robota na pristanište kako biste ga napunili.

Pogreška

Ako dođe do pogreške, svjetlo indikatora napajanja će treptati crveno ili će svjetlo indikatora statusa biti stabilno crveno. U aplikaciji će se pojaviti skočna obavijest i može se oglasiti glasovno upozorenje.

Bilješke:

- Robot će automatski zaspiti ako ostane u neispravnom stanju više od 10 minuta.
- Ručno postavljanje neispravnog robota na pristanište završit će trenutno čišćenje.

Ponovno postavljanje sustava

Ako robot ne reagira kada je gumb pritisnut ili se ne može isključiti, resetirajte sustav uklanjanjem magnetskog poklopca i pritiskom na gumb Reset.

Napomena: Nakon ponovnog postavljanja sustava postojeće postavke, kao što su zakazano čišćenje i WiFi, bit će vraćene na tvorničke postavke.

Vraćanje tvorničkih postavki

Ako robot ne radi ispravno nakon resetiranja sustava, uključite ga. Pritisnite i držite  i istovremeno pritisnite gumb Reset dok ne čujete "Vraćanje tvorničkih postavki. To će potrajati oko 5 minuta." glasovna poruka. Robot će biti vraćen u tvorničke postavke.

D Rutinsko održavanje

Bilješke:

- Proizvod se mora isključiti, a utikač se mora izvaditi iz utičnice prije čišćenja ili održavanja proizvoda.
- Učestalost zamjene može se razlikovati ovisno o stvarnoj situaciji. Ako dođe do nenormalnog trošenja, odmah zamijenite dijelove.

D1 Glavne četke

* Čistite svaka 2 tjedna i zamijenite svakih 6-12 mjeseci.

D1-1 - Poklopac glavne četke

D1-2—Poklopci za glavnu četku

D1-3 - Glavne četke

D1-4 - Glavni ležajevi četkica

D1-5 - Preokrenite robot i pritisnite dva zasuna prema unutra kako biste uklonili poklopac glavne četke.

D1-6 - Podignite glavne četke i izvucite ih, uklonite ležajeve i uklonite sve zapletene dlake ili prljavštinu na oba kraja glavnih četki i ležajeva.

D1-7 - Ponovno instalirajte glavne ležajeve četkica. A zatim ponovno instalirajte glavne četke i provjerite odgovara li boja glavne četke, glavnog ležaja četke i strelice na robotu.

D1-8— Ponovno instalirajte poklopac glavne četke. Provjerite jesu li njegova četiri zuba potpuno smještena u otore i pritisnite glavni poklopac četke dok ne čujete da se zaključava klikom.

Bilješke:

- Preporuča se brisanje glavnih četkica mokrom krpom. Ako su glavne četke mokre, osušite ih na zraku daleko od izravne sunčeve svjetlosti.
- Nemojte koristiti korozivnu tekućinu za čišćenje ili dezinfekcijsko sredstvo za čišćenje glavnih četkica.

D2 bočna četka

* Očistite mjesečno i zamijenite svakih 3-6 mjeseci.

Odvijte vijak za bočnu četku. Uklonite i očistite bočnu četku. Zatim poravnajte središnji utor s podignutim položajem na robotu i zategnite vijak kako biste ponovno instalirali bočnu četku.

D3 Višesmjerni kotač

* Očistite prema potrebi.

D3-1 - Koristite alat, kao što je mali odvijač, kako biste izvadili osovinu i izvadili kotač.

Napomena: Višesmjerni nosač kotača ne može se ukloniti.

D3-2 - Ispерite kotač i osovinu vodom kako biste uklonili dlake i prljavštinu. Zračno osušite, ponovno instalirajte i pritisnite kotač i osovinu natrag na mjesto.

D4 Glavni kotač

* Očistite prema potrebi.

Očistite glavne kotače mekom, suhom krpom.

D5 Posuda za prašinu

* Očistite prema potrebi.

D5-1 - Uklonite magnetski gornji poklopac robota i pritisnite zasun za posude za prašinu kako biste ju izvadili.

D5-2 – Pritisnite poklopac zasuna da biste otvorili poklopac filtera i uklonili perivi filter, a zatim ispraznite posudu za prašinu.

D5-3 - Napunite posudu za prašinu čistom vodom, ponovno instalirajte filter i zatvorite poklopac filtera.
Nježno protresite posudu, a zatim izlijte prljavu vodu.

Napomena: Da biste spriječili blokadu, koristite samo čistu vodu bez tekućine za čišćenje.

D5-4 - Ostavite najmanje 24 sata da se posuda za prašinu i perivi filter temeljito osuše prije ponovne instalacije.

D6 Perivi filter

* Čistite svaka 2 tjedna i zamijenite svakih 6-12 mjeseci.

D6-1 – Otvorite poklopac filtera i uklonite filter.

D6-2 – Filter isperite i potapkajte da biste uklonili što više prljavštine.

Napomena: Nemojte dodirivati površinu filtera rukama, četkama ili tvrdim predmetima kako biste izbjegli potencijalna oštećenja.

D6-3 - Ostavite najmanje 24 sata da se filter temeljito osuši prije ponovne instalacije.

D7 Krpe za pranje

* Očistite po potrebi i zamijenite svakih 1-3 mjeseca.

D7-1 - Uklonite krpe sa držača za krpe.

Očistite krpe i osušite ih na zraku.

Napomena: Prijave krpe utječu na performanse čišćenja. Očistite ih prije uporabe.

D7-2 - Krpe na nosače postavite ravno.

D8 Robotski senzori

* Očistite prema potrebi.

Upotrijebite mekanu, suhu krpu za brisanje i čišćenje svih senzora, uključujući:

D8-1 - Prednji navigacijski senzor

D8-2 - Zidni senzor

D8-3 – Komunikacijski senzor

D8-4 - Stražnji navigacijski senzor

D8-5 - Senzori litice

D8-6—Senzor tepiha

D9 Premještanje pristaništa

Da biste pomaknuli priključak, jednom rukom uhvatite utor kabela za napajanje na stražnjoj strani, a drugom unutarnju stranu prednje ploče. Nemojte podizati bazu doka, ručke spremnika za vodu ili poklopac spremnika za prašinu izravno kako biste spriječili da dok otpadne.

D10 Spremnik za prljavu vodu

* Očistite prema potrebi.

Otvorite poklopac spremnika za prljavu vodu i izlijte prljavu vodu. Napunite spremnik čistom vodom, zatvorite poklopac, zaključajte zasun i protresite. Izlijte prljavu vodu. Zaključajte poklopac i ponovno instalirajte spremnik.

Bilješke:

- Da biste izbjegli deformaciju, koristite samo hladnu vodu.
- Ako na vanjskoj strani spremnika za vodu ostanu mrlje od vode, obrišite ih mekom, suhom krpom prije ponovnog postavljanja spremnika.

D11 Kontakti za punjenje

* Očistite prema potrebi.

Upotrijebite mekanu, suhu krpu za brisanje kontakata za punjenje na robotu i doku.

D12 Zamjena vrećice za prašinu

* Zamijenite prema potrebi.

D12-1 – Uklonite poklopac spremnika za prašinu.

Napomena: Kako biste spriječili da poklopac spremnika za prašinu padne i udari robota, uklonite poklopac s obje ruke, po jednu sa svake strane.

D12-2 – Uklonite vrećicu za prašinu za jednokratnu uporabu i bacite je.

Bilješke:

- Ručica vrećice za prašinu brtvi vrećicu prilikom uklanjanja kako bi se spriječilo curenje.
- Uvijek postavite vrećicu za prašinu prije nego što vratite poklopac spremnika za prašinu kako biste izbjegli automatsko pražnjenje bez vrećice. Također možete onemogućiti automatsko pražnjenje u aplikaciji.

D12-3— Očistite filter suhom krpom, umetnite novu vrećicu za prašinu za jednokratnu upotrebu u utor do kraja i ravnomjerno ga rasporedite.

Napomena: Provjerite je li vrećica za prašinu za jednokratnu upotrebu pravilno postavljena kako bi se izbjeglo da otpad pobjegne i oštetiti dok.

D12-4 - Ponovno postavite poklopac spremnika za prašinu na mjesto kako biste bili sigurni da je spremnik za prašinu sigurno zatvoren.

D13 Podloga za čišćenje

* Očistite prema potrebi.

D13-1 - Uklonite podlogu za čišćenje.

D13-2 – Uklonite podlogu za čišćenje i filter iz modula, a zatim ga isperite vodom.

D13-3 - Ponovno instalirajte filter i podlogu za čišćenje. Zatim ponovno instalirajte modul za čišćenje.

Osnovni parametri

Robot

Model	S91COP
Baterija	14,4 V/6400 mAh (TYP) litij-ion baterija
Nazivni ulaz	20 V DC 2,5 A
Vrijeme punjenja	Približno. 3 sata

Napomena: Serijski broj je na naljepnici koja se nalazi ispod robota.

Stanica za samopražnjenje i punjenje

Model	EWFD28HRR
Nazivni ulaz Napon	220-240 VAC
Nazivna frekvencija	50 – 60 Hz
Nazivni ulaz (skupljanje prašine)	3 A
Nazivni ulaz (Pranje krpa toplom vodom)	6 A
Nazivni ulaz (Punjenje i sušenje)	0,8 A
Nazivni izlaz	20 V DC 2,5 A

Uobičajena pitanja

Problem	Rješenje
Uključivanje nije moguće	· Niska baterija. Stavite robota na pristanište i napunite ga prije uporabe. · Temperatura baterije je preniska ili previsoka. Koristite robota samo u rasponu od 4-40°C (39.-104°F.)
Nije moguće napuniti	· Dok nije priključen na napajanje. Provjerite jesu li oba kraja kabela za napajanje ispravno povezani. · Loš kontakt. Očistite kontakte za punjenje pristaništa i robota. · Provjerite je li upaljeno svjetlo pokazivača stanja.
Sporo punjenje	· Kada se koristi na visokim ili niskim temperaturama, robot će automatski smanjiti brzinu punjenja radi produljenja trajanja baterije. · Prljavi kontakti punjenja. Obrišite ih suhom krpom.
Nije moguće vraćanje na stanicu	· Previše prepreka u blizini pristaništa. Premjestite ga na otvoreno područje. · Robot predaleko od pristaništa. Približite ga i pokušajte ponovno.
Abnormalno ponašanje	· Ponovno pokrenite robot.
Buka tijekom čišćenja	· Glavne četke, bočna četka ili glavni kotači mogu se zaglaviti. Isključite robota i očistite ih. · Svemjerni kotač može biti zaglavljen. Upotrijebite odvijač kako biste ga uklonili za čišćenje.
Povezivanje s WiFi mrežom nije moguće	· WiFi onemogućen. Ponovno postavite WiFi i pokušajte ponovno. · Loš WiFi signal. Premjestite robota u područje s boljim WiFi-jem. · Abnormalna WiFi veza. Ponovno postavite WiFi, preuzmite najnoviju verziju aplikacije i pokušajte ponovno. · Nije moguće povezati se s WiFi naglo. Možda postoji pogreška s postavkama usmjerivača. Kontaktirajte službu za korisnike davatelja usluga za pomoć u rješavanju problema.
Crpi li se struja uvijek kada je robot na doku?	· Robot će crpiti struju dok je usidren za održavanje performansi baterije, ali količina potrošnje je izuzetno niska.
Treba li robot puniti najmanje 16 sati tijekom prve tri upotrebe?	· Ne. Litij-ionske baterije nemaju memorijski učinak. Robot se može koristiti nakon što je potpuno napunjen.

Problem	Rješenje
Robot ne nastavlja s čišćenjem nakon punjenja	· Provjerite da robot nije u DND načinu rada. Način rada DND spriječit će automatsko dopunjavanje. · Ako je robot ručno postavljen na pristanište ili poslan na pristanište pritiskom na gumb, neće biti u mogućnosti nastaviti čišćenje.
Robot počinje propuštati određena mjesta	· Zidni senzor, senzori litice ili senzor tepiha mogu biti prljavi. Očistite ih mekom, suhom krpom.
Loša učinkovitost čišćenja i/ili curenje prašine	· Posuda za prašinu je puna i potrebno ju je isprazniti. · Filter je blokiran i potrebno ga je očistiti. · Glavne četke su zapetljane. Očistite glavne četke.
Nema ili ima malo vode tijekom čišćenja	· Koristite mobilnu aplikaciju za povećanje protoka vode.
Robot se ne može vratiti u priključak za punjenje nakon čišćenja mjesta ili kada je ručno premješten	· Nakon čišćenja mjesta ili značajne promjene položaja, robot će ponovno generirati kartu. Ako je priključak za punjenje predaleko, možda se neće moći vratiti na punjenje i mora se postaviti na pristanište za punjenje ručno.
Zakazano čišćenje ne funkcionira	· Držite robot napunjen. Planirano čišćenje može početi samo kada je razina baterije iznad 15%.
Svjetlo pokazatelja statusa je stabilno crvena	· Pogreška napona. Provjerite zadovoljava li lokalni napon zahtjeve navedene na doku. · Provjerite položaj spremnika za čistu vodu ili napunite spremnik prema potrebi. · Provjerite položaj spremnika za prljavu vodu ili ispraznite spremnik prema potrebi. · Modul za čišćenje ili filter za čišćenje nije instaliran ili nije pravilno instaliran.
Smanjena učinkovitost pražnjenja ili Neobična buka pri pražnjenju	· Glavne četke ili glavni poklopac četke nisu pravilno instalirani. Provjerite i instalirajte na mjestu. · Filter, zračni kanal, usisni ulaz, ulaz zraka, posuda za prašinu ili vrećica za prašinu za jednokratnu upotrebu su blokirani. Očistite ih kako biste uklonili blokade.
Smanjena učinkovitost pranja krpe	· Krpe nisu pravilno pričvršćene. Stavite ih ravno na nosače. · Pod je prljav. Promijenite u aplikaciji način pranja u "Duboko" za bolje čišćenje.
Nije moguće pokrenuti automatsko sušenje	· Automatsko sušenje je onemogućeno. Provjerite postavke aplikacije. · Ako robot napusti pristanište tijekom sušenja, sušenje će završiti. · U vlažnom okruženju preporučuje se produljiti trajanje sušenja u aplikaciji radi poboljšanja učinkovitosti sušenja.

Problem	Rješenje
Automatsko pražnjenje nije moguće	· Automatsko pražnjenje je onemogućeno. Provjerite postavke aplikacije. · Poklopac spremnika za prašinu nije instaliran. Provjerite i instalirajte. · Automatsko pražnjenje neće se aktivirati ako se robot vrati na pristanište bez čišćenja. · Robot se neće automatski prazniti nakon povratka na dok u DND načinu rada. Prilagodite razdoblje čišćenja ili DND razdoblje, ili započnite pražnjenje ručno. · Automatsko pražnjenje neće se pokrenuti ako se robot ručno premjesti na pristanište. Započnite ručno pražnjenje. · Razina baterije je niža od 10%. Napunite robota dok baterija ne dosegne 10%.
Nije moguće oprati krpe za čišćenje	· Krpe za čišćenje neće se prati ako se ne koriste. · Ako robot ne počne od pristaništa ili se na karti aplikacije ne pronađe pristanište, neće se vratiti na pristanište za pranje krpe. · Provjerite položaj spremnika za čistu vodu ili napunite spremnik prema potrebi. · Provjerite položaj spremnika za prljavu vodu ili ispraznite spremnik prema potrebi. · Provjerite je li modul za čišćenje ili filter za čišćenje pravilno instaliran.
Nije moguće oprati krpe toplom vodom	· Provjerite u aplikaciji je li temperatura za pranje postavljena na toplu vodu.
Nije moguće proširiti krpu za brisanje	· Provjerite je li u aplikaciji omogućena značajka FlexiArm Design Extended Mopping. · Krpa će se protezati samo uz zidove i određene prepreke. · Provjerite je li struktura proširenja krpe zaglavljena.
Bočna četka se ne može proširiti	· Provjerite je li u aplikaciji omogućena značajka proširenog čišćenja FlexiArm Design. · Bočna četka se ne proteže za svaki kut ili svaki put kada robot čisti uz zid. · Provjerite je li bočna četka zaglavljena.
Nije moguće Automatsko odvajanje/Ponovno instaliranje nosača za krpe	· Provjerite je li u aplikaciji omogućena značajka automatskog odvajanja / ponovne instalacije krpe. · Značajka automatskog odvajanja / ponovne instalacije krpe primjenjiva je samo pod određenim uvjetima · Provjerite jesu li nosači krpe zaglavljani. · Provjerite jesu li nosači krpe postavljeni u položaj u kojem su uklonjeni.

Sigurnosne informacije

Ograničenja

Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

- Ovaj proizvod nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako ih je odgovorna osoba nadgledala ili ih uputila u uporabu proizvoda za njihovu sigurnost (CB).
- Ovaj proizvod smiju koristiti djeca od 8 godina naviše te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatak iskustva i znanja ako su bili pod nadzorom ili su dobili upute u vezi s korištenjem proizvoda na siguran način i razumjeti uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s proizvodom. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora (EU).
- Kako bi se zadovoljili zahtjevi za izloženost RF zračenju, potrebno je održavati razmak od 20 cm ili više između ovog uređaja i osoba tijekom rada uređaja. Kako bi se osigurala usklađenost, ne preporučuju se radnje na manjoj udaljenosti.
- Antena koja se koristi za ovaj odašiljač ne smije biti postavljena zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.
- Ovaj proizvod namijenjen je samo za unutarnje čišćenje poda, nemojte ga koristiti na otvorenom (kao što je otvorena terasa), na bilo kojoj površini osim na tlu (kao što je kauč) ili u bilo kojem komercijalnom ili industrijskom okruženju.
- Paket baterija ovog čistača ne može se koristiti za punjenje ili pražnjenje u okruženjima s visokom vlažnošću ili temperaturama iznad 40°C (104°F) ili ispod 4°C (39°F).
- Prije korištenja ovog proizvoda, pomaknite sitne stvari kao što su žice i sve nestabilne, lomljive, dragocjene ili opasne predmete s poda kako biste spriječili da ih robot povuče i izazove osobne ozljede ili oštećenje imovine.
- Nemojte koristiti proizvod na tepisima s velikom dlakom. Učinkovitost proizvoda također može biti smanjena na tamnim tepisima.
- Nemojte čistiti kontakte za punjenje i kabel za napajanje proizvoda vlažnom maramicom, vlažnom krpom ili mokrim rukama.
- Ne koristite modul za brisanje na tepisima.

Baterija i punjenje

- nemojte puniti nepunjive baterije.
- ovaj proizvod sadrži baterije koje mogu zamijeniti samo kvalificirane osobe.
- nemojte rastavljati, popravljati ili mijenjati bateriju ili priključak.
- ako je kabel za napajanje oštećen, odmah ga prestanite koristiti. Mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.

EU izjava o sukladnosti

Mi Beijing Roborock Technology Co., Ltd., ovime izjavljujemo da je ova oprema u skladu s važećim direktivama i europskim normama i izmjenama. Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internet adresi: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Usluga	Protokol	Frekvencijski raspon	Maks. Izlazna snaga
WiFi	802.11b/g/n	2400-2483,5 MHz	20.dBm

Laserska sigurnost

Laserski senzor udaljenosti ovog proizvoda zadovoljava standarde za laserske proizvode klase 1 u IEC 60825-1: 2014 i neće generirati opasno lasersko zračenje.

WEEE Informacije

Ispravno odlaganje ovog proizvoda. Ta oznaka upućuje na to da se taj proizvod ne bi smio odlagati s drugim kućanskim otpadom u cijelom EU-u. Kako bi se spriječila moguća šteta za okoliš ili ljudsko zdravlje zbog nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno ga reciklirajte radi promicanja održive ponovne uporabe materijalnih resursa. Da biste vratili upotrijebljeni uređaj, upotrijebite sustave za povrat i prikupljanje ili se obratite prodavaču u kojem je proizvod kupljen. Mogu uzeti ovaj proizvod za recikliranje koje je sigurno za okoliš



Informacije o jamstvu

Jamstveni rok ovisi o zakonima zemlje u kojoj se proizvod prodaje, a jamstvo je odgovornost prodavatelja.

Jamstvo pokriva samo nedostatke u materijalu ili izradi.

Popravke pod jamstvom može obavljati samo ovlašteni servisni centar. Prilikom podnošenja zahtjeva pod jamstvom mora se dostaviti izvorni račun za kupnju (s datumom kupnje).

Jamstvo se neće primjenjivati u slučajevima:

Normalno trošenje i habanje.

Neispravna uporaba, npr. preopterećenje aparata, uporaba neodobrenog pribora, uporaba sile.

Šteta uzrokovana vanjskim utjecajima

Šteta uzrokovana nepridržavanjem korisničkog priručnika, npr. priključak na neprikladno napajanje mrežom ili nepridržavanje uputa za ugradnju.

Djelomično ili potpuno rastavljeni uređaji.

JAMSTVENI LIST	Proizvođač je naveden na pakiranju.	Jamstveni rok: 24 mjeseci	2026
PROIZVOD:	SERIJSKI BR.:	DATUM/BR.DOB.:	

Izjavljujemo/Jamčimo:

Jamstvo ne isključuje prava potrošača, koja proizlaze iz odgovornosti prodavatelja za greške na proizvodu; Jamstvo vrijedi samo na području Republike Hrvatske; Uvoznik/distributer Elkotex d.o.o., jamči, da će proizvod u jamstvenom roku, čije trajanje počinje sa dostavom robe potrošaču, kvalitetno i bez greške funkcionirati, ako će se koristiti u skladu s njegovom namjenom i uputama za uporabu; Potrošač ima zakonsko pravo, ostvariti jamstvene zahtjeve kod prodavatelja bez naknade u slučaju nesukladnosti robe; Jamčimo, da ćemo u trajanju jamstva otkloniti sve kvarove i nedostatke u roku, ne dužem od 30 dana. Rok se može produžiti do najkraćeg vremena potrebnog za završetak popravka, ali najviše 15 dana, u suprotnom na Vaš zahtjev proizvod ćemo zamijeniti sa novim, odnosno vratiti plaćeni iznos; Jamčimo, da ćemo u jamstvenom roku osigurati servisne usluge ili potrebne rezervne dijelove za proizvod; vrijeme u kojem Vam osiguravamo servisne usluge, rezervne dijelove i prateću opremu nakon isteka jamstvenog roka iznosi 3 godine; Kupac može ostvarivati zahtjeve iz naslova jamstva tijekom jamstvenog roka uz predodženu originalnog računa na kojem je vidljiv prodavatelj i datum kupnje odnosno isporuke proizvoda. Prilog je sastavni dio jamstva i uvjet je za njegovu valjanost! Potrošač reklamira proizvod kod izdavatelja jamstva ili u izdavateljevom ovlaštenom servisu.

U skladu sa zakonom, potrošač može besplatno ostvarivati jamstvena prava kod prodavatelja u slučaju nesukladnosti robe. U slučaju jamstvenog zahtjeva, potrošač ili korisnik zahtjeva od prodavatelja da bez naknade utvrdi sukladnost robe popravkom ili zamjenom robe novom robom. U slučaju neuspješne reklamacije, potrošač može zatražiti smanjenje kupoprodajne cijene ili odustati od kupoprodajnog ugovora i zatražiti povrat novca. Jamstvo ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz odgovornosti prodavatelja za nedostatke robe i od obveznog jamstva za sukladnost robe. Jamstvo prestaje zbog: nepoštivanja priloženih uputa, nemarnog rukovanja proizvodom, diranja proizvoda od strane neovlaštene osobe, oštećenja uzrokovanih mehaničkim i drugim krivnjom kupca ili treće osobe, oštećenja nastalih kao posljedica previsokog električnog napona, kratkog spoja, prolijevanja baterije, oštećenja u slijedu elementarnih nepogoda - poplava, požar itd., nedostatke nastale tijekom transporta nakon naše isporuke.

Distributer izjavljuje, da je proizvod u skladu s direktivom RoHS (EU) 2015/863, koju dopunjuje Prilog II pri Direktivi 2011/65/EU i direktivom RED 2014/53/EU. Cijeli tekst EU Izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj web adresi: <https://cloud.elkotex.si/s/novodla>

IZJAVA NE VRIJEDI ZA SVE PROIZVODE!

Distributer/uvoznik i ovlašteni servis: Elkotex d.o.o., Magistrova 1, 1000 Ljubljana, 01 583 79 17, servis@elkotex.si

Robotski Usisavač

Model proizvoda: S91COP

Proizvođač: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Adresa proizvođača: Soba 1001, Kat 10, zgrada 3, dvorište 17, Anju cesta, Changping Distrikta, Peking, P.R. Kina

Za više informacija o proizvodu posjetite našu web stranicu: www.roborock.com

Za podršku nakon prodaje, pošaljite e-poštu našem timu za usluge nakon prodaje:

Podrška Europi: support@roborock-eu.com

Za uputstva
skeniraj QR kod:

